## **Rider's Manual** S 1000 RR



## モーターサイクル / ディーラーのデータ

モーターサイクルデータ	ディーラーデータ
モデル	アフターサービス担当者
フレーム番号	氏名
カラー	TEL
初度登録	
ライセンスプレート	ディーラー所在地 / 電話 (スタンプ)

## BMW の世界へようこそ

BMW Motorrad をご購入いただき、ありがとうございました。 世界中で多くの熱狂的なファンを持つ BMW Motorrad ライダーの一員となられたことを心から

歓迎いたします。 あらゆる交通状況のなかで、安全にライディングを楽しんでいただくためには、購入されたモーターサイクルをよく理解し、親しんでいただくことが大切です。

BMW モーターサイクルを使用される前に、まず本書をお読みください。本書には、BMW モーターサイクルを操作し、あらゆる機能を充分に活かすための情報が掲載されています。

また、ライダーの安全やモーター サイクルの信頼性を確保し、愛 車の価値を末永く維持するため の整備と手入れに関する情報が 掲載されています。

疑問に思われることが生じたり、 アドバイスが必要になられた場合 は、BMW Motorrad ディーラー のスタッフにお気軽にお問い合 わせください。

BMW と共に、安全で快適なライディングをお楽しみください。

**BMW Motorrad** 

## 目次

特定の項目についてお探しの際には、巻末の索引もご利用くだ	<b>4 操作</b>	フロントおよびリヤシート	<b>E</b> 2
さい。	ステアリングロック 34	 ヘルメットホルダー	
1 一般的な情報 5	電子式イモビライザー	ラゲッジループ	54
全体図 6	(EWS) 35	5 走行	55
記号と意味6	時計	安全に関する注意事項	56
装備7	オドメーターとトリップ	チェックリスト	57
仕様 (諸元) 7	メーター 36	始動	57
本書の記述について 7	ライト 37 ウインカー 38	慣らし走行	
2 全体図 9	ハザードランプ 39	ギヤチェンジ	
左側面 11	イグニッションキルスイッ	ブレーキ	
右側面 13	チ	駐車する	
左側ハンドルのスイッチ 14 右側ハンドルのスイッチ 15	BMW Motorrad Race	給油 モーターサイクルを搬送用	04
シート下 16	ABS 40	に固定する	65
メーターパネル 17	ダイナミックトラクション		
ヘッドライト 18	コントロール DTC 41	<b>6 レースサーキット上</b> マルチファンクションディ	07
3 表示 19	走行モード42	スプレイ	68
標準表示 20	ブレーキ 45	LAPTIMER ₹─ F	
標準的な警告表示21	ミラー 45 スプリングプリロード 46	INFO モード	
ABS 警告表示	ショックアブソーバー 48	SETUP モード	
DTC 警告表示 28	タイヤ 51	砂利層で	86
DWA 警告表示 30	/   v	ミラーを脱着する	86

ライセンスプレートベース	ホイール	117	ギヤボックス	151
を脱着する87	フロントホイールスタンド		リヤホイールドライブ	152
フロントウインカーを脱着		125	サスペンション	152
する 90	リヤホイールスタンド	126	ブレーキ	153
7 技術情報 93	バルブ	127	ホイールとタイヤ	153
走行モード94	ヒューズ	135	電装システム	154
BMW Motorrad Race ABS	ジャンプスタート	136	フレーム	156
付きブレーキシステム 96	バッテリー	137	寸法	156
BMW Motorrad DTC エンジ	10 お手入れ	141	重量	157
ンマネジメントシステム付	ケア用品	142	性能	157
<i>a</i> 99	洗車	142	12 サービス	159
8 アクセサリー 101	損傷しやすい車両部品のお		リサイクリング	160
	手入れ	142	BMW Motorrad サービス	100
一般的な情報 102 荷物 102	塗装のお手入れ	143	Billiv Motorida / E/C	161
	保護コーティング	144	BMW Motorrad サービスク	. 0
9 メインテナンス 103	長期保管	144	オリティ	161
一般的な情報 104	再使用	144	BMW Motorrad サービス	
ツールキット 104	11 仕様 (諸元)	145	ネットワーク	162
エンジンオイル 105	トラブルシューティング	143	メインテナンス作業	162
ブレーキシステム 107		146	点検記録	164
クーラント 111	ネジ止め部	147	一般整備記録	169
サイドフェアリング 112	エンジン	149	13 索引	
クラッチ 113	燃料	150	10 系引	17
タイヤ 114	※付・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			
ホイールリム 115				
チェーン 115	クラッチ	151		

舟	殳
Á	勺
1	Ţ
ıķ	青
幸	R

全体図	6
記号と意味	6
装備	7
仕様 (諸元)	7
本書の記述について	7

一般的な情報

な

情

報

## 全体図

本書の第2章には、ご使用にな られるモーターサイクルの全体 図があります。第12章には、実 施されたメインテナンスおよび 修理作業がすべて記録されます。 保証期間が満了した後で修理や 点検を依頼される場合に、それ まで定期的に整備されていたこ とが必要条件になります。

クルにとって重要な構成部品の ひとつです。将来、もしご使用 の BMW モーターサイクルを売 却される場合には、 本書も一緒 にお渡しくださいますようお願 いいたします。

Rider's Manual は、モーターサイ

## 記号と意味

ライダーとその周囲の人々 ▲ の安全のため、また、モー ターサイクルを損傷から守るた めに、必ず注意するべき警告を 示します。

モーターサイクルの制御、 点検、調整などの手順に関 する個々の情報と、お手入れにつ いての一般的な情報を示します。

- 注意事項の末尾を示しま す。
- 作業内容の指示を示しま す。
- 作業の結果を示します。
- 説明のある参照ページを 示します。
- アクセサリーや装備に関 する情報の末尾を示しま す。

締付けトルク

テクニカルデータ

OF メーカーオプションリス ト (BMW が用意するラ イン装着可能なオプショ

> BMW オプション装備は、 モーターサイクルの製造 時に丁場で装着されま

アクセサリー (BMW が OA用意する後付けアクセサ リーリスト) BMW アクセサリーの ご購入および取り付け につきましては、BMW Motorrad ディーラーにて 承ります。

EWS 電子式イモビライザー。

DWA 盗難警報装置

ABS アンチロックブレーキシ ステム

的

な

情

報

DTC ダイナミックトラクショ ンコントロール。

## 装備

BMW Motorrad のご購入に際し ましては、それぞれお選びいただ いたご希望の装備が装着された モデルとなっています。本書で は、BMW がご用意しているオプ ション (OE) および選択したア クセサリー (OA) について説明 されています。そのため、あな たのモーターサイクルには装着 されていない装備についての説 明が含まれている場合がござい ますことをご了承ください。同 様に、国別の仕様により、図示 されているモーターサイクルと 異なる場合があります。 本書で説明されていない BMW 装備品につきましては、別冊の 取扱説明書をご覧ください。

仕様 (諸元)

本書に掲載されている寸法、重 量、性能に関する情報はすべて、 ドイツ工業規格 (DIN) およびそ の許容差規定に基づいて表記さ れています。国によって仕様が 異なる場合があります。

## 本書の記述について

BMW Motorrad の高い安全性お よび品質は、デザイン、装備、 アクセサリーに関する絶え間な い開発によって支えられていま す。そのため、本書の記述が実 際のモーターサイクルとは異な る場合があります。また、BMW Motorrad はそのような誤りを完 全に排除することはできません。 したがって、記載内容や図、説明 について責任を負いかねる場合が ありますことをご理解ください ますようお願い申し上げます。


全体図	
左側面	1
右側面	1

左側ハンドルのスイッチ	14
右側ハンドルのスイッチ	15
シート下	16
メーターパネル	17

ヘッドライト......18


10

全 体 図



## 左側面

- 1 フロントスプリングプリロードの調整(IIII 46)フロントリバウンドダンピングを調整する(IIII 49)
- 2 リヤコンプレッションダン ピングを調整する (m→ 50)
- 3 リヤスプリングプリロード の調整 (IIII 47)
- 4 シートロック ( 52)
- タイヤ充填圧表 積載荷重一覧 チェーン調整値
- 6 エンジンオイルレベル表示 (im→ 105)
- 7 フロントコンプレッションダンピングを調整する (IIII 48)



## 右側面

- **1** リヤブレーキフルードリ ザーバータンク (**■** 110)
- フレーム番号および型式プレート (ステアリングヘッドベアリング右側)
- **3** フロントブレーキフルード リザーバータンク (**→** 109)
- 4 クーラントレベル表示 (サイドフェアリングの後ろ)(➡ 111)
- **5** エンジンオイル注入口 (**■→** 106)
- 6 リヤリバウンドダンピング を調整する (m→ 51)

## 左側ハンドルのスイッチ

- ハイビームとパッシングライト (■→ 38) ラップタイマーを操作します (■→ 72)
- 2 BMW Motorrad Race ABS OE 装備

ABS の操作 (III 40)

- BMW Motorrad Race ABS および DTC <sup>OE</sup> 装備 DTC の操作 (**■** 41)
- 3 ハザードランプの操作 (<sup>™</sup>→ 39)
- 4 ウインカーの操作 (🗪 38)
- **5** ホーン
- 6 時刻の調整 (➡ 35) レーシングスポーツ機能の 操作 (➡ 68)
- **7** オドメーターの操作 (**■→** 36)





## 右側ハンドルのスイッチ

- 1 走行モードの選択 (➡ 42)
- **2** エンジンを始動する (**■→** 58)
- **3** イグニッションキルスイッチ (**№** 39)


# 全体図


## シート下

- **1** バッテリー
  - BMW Motorrad Race ABS OE 装備

バッテリーの位置がずれている場合:後方へずらし、180°回します

- 2 ヘルメットホルダー (┉→ 53)
- **3** ラゲッジループ (**→** 54)
- 4 ツールキット ( 104)
- **5** ヒューズボックス ( **1**35)
- 6 Rider's Manual






### メーターパネル

- **1** 警告灯 / インジケーターフィールド (IIII 20) (IIII 21)
- 2 エンジン回転数表示
  - **3** シフトポイント用フラッシュ (im→ 61)
- 4 周囲輝度センサー (メーターパネルライトの輝度調整用)
  - 盗難警報装置 (DWA) OE 装備
  - DWA 警告灯 (DWA 取扱説 明書を参照)
- **5** マルチファンクションディスプレイ (**→** 20)
- メーターパネルの照明は、 デイタイムとナイトタイム の自動切替え付きです。 ◀

全体図

## ヘッドライト

- **1** ポジション / パーキングライト
- 2 ロービーム
- 3 ハイビーム




=	_	-
रर	7	•
-	٠,	

標準表示	20
標準的な警告表示	21
ABS 警告表示	26
DTC 警告表示	28
DWA 警告表示	30

表示


## 標準表示

## マルチファンクションディス プレイ



- **1** スピードメーター
- 2 冷却水温警告灯
- 3 時計(➡ 35)
- **4** オドメーターとトリップ メーター (■ 36)
- 5 走行モード (■ 42)
- 6 ギヤインジケーター (\*\*\*) 20)

#### インジケーター / 警告灯



- **1** 左側ウインカー
- 2 右側ウインカー
- 3 ニュートラル
- 4 ハイビーム

#### ギヤインジケーター

現在のギヤ設定またはN(ニュートラル) が表示されます。

**N** ギヤが設定されていない場合には、さらにニュートラルインジケーターが点灯します。

#### サービス表示



次回のサービスまでの期間が 1ヶ月以内の場合、サービス時期が Pre-Ride-Check (走行前点検) に続いて短時間表示されます。月 1 および年 2 が表示されます。この図の表示は 2010 年 8 月を示しています。



年間走行距離が長い場合には、予 定を早めてサービスを実施する状 況になることもあります。早め に実施されるサービス用の走行 距離が 1000 km 以内の場合、残 りの走行距離が 100 km 単位で、 Pre-Ride-Check (走行前点検) に 続いて短時間表示されます。

サービス時期を過ぎた場合には、 期日または走行距離を示すため、 さらにジェネラル警告灯が黄色 く点灯します。サービス表示は 継続的に表示されます。

サービス期日まで 1ヶ月以 ├ あるのにサービス表示が 表示されている場合、メーター

パネルに設定されている日付を 調整する必要があります。この 症状は、バッテリーが長時間外 されたままのときに発生するこ とがあります。

日付の調整に関しては、BMW Motorrad ディーラーにお問い合 わせください。◀

## 標準的な警告表示

### 表示



警告は警告灯1またはディスプ レイの警告メッセージにより表 わされます。



ディスプレイに警告メッセージ2 が表示されると、さらにジェネ ラル警告灯3が点灯します(赤 または黄)。

複数の警告がある場合は、関連 するすべての警告灯および警告 メッセージが表示され、警告が 順番に表示されます。

次のページに警告表示の一覧が あります。

1	1

# 警告表示一覧

インジケーター / 警告灯	ディスプレイ	意味
<u> </u> 点灯する (黄)	EWS !が表示される	EWS 作動 (IIII 24)
ふ灯する		燃料がリザーブ容量に達している (┉→ 24)
<u> </u> 点灯する (赤)	温度表示が点滅す る	クーラント温度が高すぎる (➡ 24)
点灯する		エンジンがエマージェンシーモードに なっている ( <b>☞ 2</b> 4)
<u> </u> 点灯する (黄)	LAMPR !が表示さ れる	リヤライトの故障 (➡ 25)
	LAMPF !が表示さ れる	ポジション / パーキングライトバルブの 故障 (➡ 25)
	LAMP !が表示され る	ウインカーバルブの故障 (빠 25)
	VDS! が空いている ディスプレイに表 示されます	車両の転倒 (빠 26)

VDS!が表示される

転倒検知センサーが取り付けられていないか、故障している( → 26)

### EWS 作動



▲ シェイン 点灯します。 ジェネラル警告灯 (黄) が

EWS!が表示されます。 考えられる原因:

使用されたキーに始動する権限 がないか、キーとエンジンマネ ジメントシステム間の交信が妨 げられています.

- イグニッションキー付近にある 他のキーを外します。
- スペアキーを使用します。
- 故障したキーは、BMW Motorrad ディーラーで交換してくだ さい。

#### 燃料がリザーブ容量に達して いる



燃料残量警告灯が点灯しま

↑ 燃料不足は、ミスファイア および予期しないエンジン 停止を招くおそれがあります。 ミスファイアは触媒コンバーター の損傷を招き、予期しないエン ジン停止は事故に至るおそれが あります。

フューエルタンクを空にしない でください。 ◀

#### 考えられる原因:

フューエルタンクには、リザー ブ用フューエルがまだ最大容量 入っています。

フューエルリザーブ容量

- 約41

給油(m) 64)。

#### クーラント温度が高すぎる



ジェネラル警告灯 (赤) が 点灯します。

水温計が点滅します。

↑ オーバーヒートした状態で 走行すると、エンジンの損 傷を招くおそれがあります。 必ず下記の処置を順守してくだ さい。 <

#### 考えられる原因:

クーラント温度が高すぎます。

- 可能であれば、エンジンを冷ま すためにパーシャルロード域で 走行してください。
- クーラント温度が頻繁に高くな りすぎる場合には、できるかぎ り早くBMW Motorrad ディー ラーに故障の修理を依頼してく ださい。

## エンジンがエマージェンシー モードになっている



エンジン故障用警告灯が点 💴 灯します。

エンジンはエマージェン エンジン出力または回転域を完 全には利用できないおそれがあ ります。特に追い越しを図る際 に、危険な状況に陥るおそれが あります。


低下したエンジン出力に合わせ た走行方法にしてください。◀

#### 考えられる原因:

エンジンコントロールユニットに故障が発生しています。 最悪の場合、エンジンが停止し、その後始動できなくなります。 その他の場合には、エンジンはエマージェンシーモードで作動します。

- 走行を続けることは可能ですが、通常どおりのエンジン性能の発揮や回転数域に達することはできないおそれがあります。
- できる限り早く、BMW Motorrad ディーラーに故障の修理を 依頼してください。

### リヤライトの故障



LAMPR!が表示されます。

#### 考えられる原因:

テールライトバルブまたはブレー キライトバルブが故障していま す。

 ダイオードリヤライトを交換 する必要があります。BMW Motorrad ディーラーにお問い 合わせください。

## ポジション / パーキングライ トバルブの故障

LAMPF!が表示されます。

▲ モーターサイクルのバルブが故障していると、その車両は他の走行車両などから見えにくくなり、危険にさらされることになります。

故障したバルブはできるかぎり早く交換してください。適切なスペアバルブを常備することをお勧めします。◀

#### 考えられる原因:

ポジション / パーキングライト バルブが故障しています。

- 左ポジション / パーキングライトバルブを交換する(IIII 129).
- 右ポジション / パーキングライトバルブを交換する(IIII 131).

## ウインカーバルブの故障

LAMP!が表示されます。

↑ モーターサイクルのバルブ が故障していると、その車

両は他の走行車両などから見えにくくなり、危険にさらされることになります。

故障したバルブはできるかぎり早く交換してください。適切なスペアバルブを常備することをお勧めします。◀

#### 考えられる原因:

ウインカーバルブの故障

フロント/リヤウインカーバル ブを交換する(III 132). 考えられる原因:

ライセンスプレートベースが取り外された状態で、車両の電子機器がウインカーの不具合を検知します。SLICKモードでは、このエラーメッセージは止められます。

ライセンスプレートベースを取り付ける(IIII 88).

## 車両の転倒

VDS! (Vertical Down Sensor バーティカルダウンセンサー) が、空いているディプレイに表示されます。

考えられる原因:

転倒検知センサーが転倒を検知し、エンジンを停止させました。

- 車両を起こします
- イグニッションを OFF にした 後、再度 ON にするか、イグ ニッションキルスイッチを ON にし、再度 OFF にします。

## 転倒検知センサーが取り付け られていないか、故障してい る

VDS! (Vertical Down Sensor. バーティカルダウンセンサー) が表示されます。

考えられる原因:

転倒検知センサーが取り付けられていません。

● 転倒検知センサーを取り付けます。

考えられる原因:

転倒検知センサーの故障が検知されました。

BMW Motorrad ディーラーに お問い合わせください。

## ABS 警告表示

- BMW Motorrad Race ABS OE 装備

### 表示



ABS の警告は、ABS 警告灯により表示されます。

本書に記載されている ABS 警告灯。

brake 特別な規定に対応するため failure の代わりの警告灯。

BMW Motorrad Race ABS のさらに詳しい情報につきましては、(IIIII 96) ページ以降をご覧ください。警告についての一覧は以降のページにあります。

	100 T
点滅する	ABS 自己診断が終了していません (■→ 28)
点灯する	ABS が OFF になっている ( <b>☞ 28)</b>
点灯する	ABS の故障 (IIII 28)

意味

警告表示一覧

インジケーター / 警告灯 ディスプレイ

# ABS 自己診断が終了していません



ABS 警告灯が点滅します。

#### 考えられる原因:

自己診断が終了していないため、 ABS 機能は使用できません。ホイールセンサーを点検するには、 モーターサイクルを数メーター 走行させます。

ゆっくりと発進します。自己 診断が終了するまで ABS 機能 が使用できないことに注意して ください。

#### ABS が OFF になっている



|ABS 警告灯が点灯します。

#### 考えられる原因:

ABS システムは、ライダーにより OFF にされました。

• ABS 機能を ON にする(IIII 41).

#### ABS の故障



ABS 警告灯が点灯します。

#### 考えられる原因:

ABS コントロールユニットが故障を検知しました。 ABS 機能は使用できません。

- 走行を続ける場合は、ABS機能の故障を考慮してください。
   ABSの故障を引き起こしうる状況についての、詳細な情報をご確認ください(■●98)。
- できる限り早く、BMW Motorrad ディーラーに故障の修理を 依頼してください。

## DTC 警告表示

- BMW Motorrad Race ABS および DTC<sup>OE</sup> 装備

#### 表示



DTC の警告は、DTC 警告灯により表示されます。

BMW Motorrad DTC のさらに 詳しい情報につきましては、 (➡ 99) ページ以降をご覧ください。警告についての一覧は以降 のページにあります。

警告表示一覧 インジケーター / 警告灯	ディスプレイ	意味
素早く点滅する	71277	DTC 制御 (IIII 30)
── ゆっくりと点滅す る		自己診断が終了していない (┉→ 30)
点灯する		DTC は OFF の状態 (➡ 30)

DTC の故障 (**→** 30)

点灯する

## DTC 制御



DTC 警告灯が素早く点滅し M ます。

DTC はリヤホイールの不安定な 状態を検知し、トルクを制限し ます。警告灯は、DTC の介入よ りも長く点滅し続けます。これ により、厳しい走行状態の後で も、ライダーは制御が正常に行 われた旨のフィードバック表示 を目にすることができます。

#### 自己診断が終了していない



┓DTC 警告灯がゆっくりと点 **(本)** 滅します。

#### 考えられる原因:

自己診断が終了しておらず、DTC 機能は使用できません。 DTC 自 己診断を終了するため、エンジ ンを始動させてモーターサイク ルを 5 km/h 以上で走行させる必 要があります。

ゆっくりと発准します。自己 診断が終了するまで TDC 機能 が使用できないことに注意して ください。

#### DTC は OFF の状態




DTC 警告灯が点灯します。

考えられる原因:

DTC システムは、ライダーによ り OFF にされました。

• DTC 機能を ON にする(IIII 42).

### DTC の故障



考えられる原因:

DTC コントロールユニットが故 障を検知しました。

走行を続行することは可能で す。DTC機能が使用できない、 または使用できる機能が限定さ れていることに注意してくださ い。DTC の故障を引き起こし うる状況についての、詳細な情 報をご確認ください (➡ 99)。

● できる限り早く、BMW Motorrad ディーラーに故障の修理を 依頼してください。

## DWA 警告表示

### 表示



DWA 警告は、警告 2 とジェネラ ル警告灯3との組合せにより、 Pre-Ride-Check (走行前点検) に 続いて表示されます。 DWA 内蔵 バッテリーの容量と関連してい ます。

次のページに警告表示の一覧が あります。

インジケーター/警告灯	ディスプレイ	意味	
	DWALO !が表示さ れる	DWA バッテリーが弱っている ( <b>➡ 32</b> )	
<u> 点灯する (黄)</u>	DWA !が表示され る	DWA バッテリーが空になっている (┉ 32)	

警告表示一覧

# DWA バッテリーが弱ってい 考えられる原因:

DWALO!が表示されます。

このエラーメッセージは Pre-Ride-Check (走行前点 検)後に短時間表示されます。 ◀

## 考えられる原因:

DWA バッテリーがフル充電され ていません。 DWA の機能が保証 されるのは、バッテリーのター ミナルを外している場合、ごく 限られた時間内のみです。

 BMW Motorrad ディーラーに お問い合わせください。

## DWA バッテリーが空になっ ている

ジェネラル警告灯 (黄) が

DWA!が表示されます。

このエラーメッセージは Pre-Ride-Check (走行前点 検)後に短時間表示されます。 ◀

DWA バッテリーが充雷されてい ません。DWA の機能は、バッテ リーのターミナルを外している 場合、保証されません。

• BMW Motorrad ディーラーに お問い合わせください。

イグニッションスイッチとステアリ		スプリングプリロード	46
ングロック	34	ショックアブソーバー	48
電子式イモビライザー (EWS)	35	タイヤ	
時計	35	フロントおよびリヤシート	
オドメーターとトリップメーター	36	ヘルメットホルダー	53
ライト		ラゲッジループ	54
ウインカー			
ハザードランプ			
イグニッションキルスイッチ	39		
BMW Motorrad Race ABS	40		
ダイナミックトラクションコント ロール DTC	41		
走行モード	42		
ブレーキ	45		
ミラー	45		

操作

## イグニッションスイッチ とステアリングロック

#### +-

キーはマスター 2 本とスペア 1 本が付属しております。 キーを 紛失した場合は、電子式イモビ ライザー (EWS) (➡ 35)の注 意事項に従ってください。

イクーッションスイッチ、ステアリングロック、タンクキャップ、 シートロックは、1 本の同じキー で操作できます。

#### イグニッションを ON にする



キーをポジション 1 に回します。

- » ポジション / パーキングライト とすべての電気回路が ON になります。
- » エンジンを始動することができます。
- » Pre-Ride-Check (走行前点検) が行われます。(IIII 58)
- BMW Motorrad Race ABS OE 装備
- イグニッションスイッチ、ステア » ABS 自己診断が実施されます。 リングロック、タンクキャップ、 (IIII 59)
  - BMW Motorrad Race ABS および DTC OE 装備
  - » DTC 自己診断が実行されます。(┉→ 60)

## イグニッションスイッチを OFF にする



- キーをポジション 2 に回します。
- » ライトが OFF になります。
- » ステアリングロックが解除されます。
- » キーを抜き取ることができます。

## ステアリングロックをロック する

ハンドルを左に回します。



- ハンドルバーを少し動かしながら、キーをポジション 3 に回します。
- » イグニッション、ライトとすべての電気回路が OFF になります。
- » ステアリングロックがロックさ れます。
- » キーを抜き取ることができます。

### 電子式イモビライザー (EWS)

モーターサイクルの電子機器は、イグニッションロックのリングアンテナを介して、キーに内蔵されている電子機器と、車両ごされている信号を交換していまされてはこの作権限あり」と認識されてはじって、エンジンコントカールユニットが、エンジン始動を許可します。

スペアキーが始動用イグニッションキーと一緒にキーリングなどで取り付けられていると、内蔵の電子機器が「認識されない」ことがあり、エンジンの始動が許可されない場合があります。マルチファンクションディスプレイにEWS 警告が表示されます。

スペアキーはイグニッションキー と必ず別に保管してください。◀ キーを紛失したときなどには、BMW Motorrad ディーラーでそのキーの使用を停止することができます。そのためには、必ず、モーターサイクルに付属している他のすべてのキーもお持ちください。

使用停止となったキーでエンジンを始動させることはできなくなります。しかし、使用停止となったキーを再度登録し直すことは可能です。

代替および追加のスペアキーは、BMW Motorrad ディーラーを介してのみ、入手できます。キーはセイフティシステムの一部ですので、ディーラーではお渡しする方の身元を確認させていただきます。

### 時計

### 時計を調整する

▲ 走行中に時計を調整する と、事故につながるおそれ があります。 時計の調整は、必ずモーターサイクルを停止させた状態で行ってください。◀

イグニッションを ON にします。



- ボタン 2 を押し、時間 3 を点滅させます。
- 時間表示を進めるため、ボタン1を操作します。
- 時間表示を戻すため、ボタン 2 を操作します。
- ご希望の時間を設定できましたら、ボタン 2 を分表示 4 が点滅するまで押し続けます。

- 分表示を進めるため、ボタン 1 を操作します。
- 分表示を戻すため、ボタン 2 を操作します。
- ご希望の分表示を設定できましたら、ボタン2を分表示が点滅しなくなるまで押し続けます。
- » 設定がロックされます。

### オドメーターとトリップ メーター

### 表示を選択する

イグニッションを ON にします。



 ボタン 1 を繰り返し押し、ご 希望の値がフィールド 3 に表 示されるようにします。
 次の値が表示されます:

### - 総走行距離

- トリップメーター 1 (Trip I)
- トリップメーター 2 (Trip Ⅱ)
- 走行可能距離 (リザーブレベル) (リザーブ容量に達してから)

### トリップメーターをリセット する

イグニッションを ON にします。

作

希望のトリップメーターを選択 します。



トリップメーターがリセットされるまで、ボタン 1 を押し続けます。

# **走行可能距離 (リザーブレベル)**



走行可能距離 1 は、残りのフューエルで、あとどのくらい走行できるかを示します。これは、リザーブ容量に達すると表示されます。 算出は、平均燃費およびフューエルレベルに基づいて行われます。

リザーブ容量を下回った状態で 給油を行う場合は、給油後の総 容量がリザーブ容量を上回る必 要があります。これにより、新 たな充填レベルが検知されます。 そうでないと、走行可能距離(リ ザーブレベル) の表示が更新されません。

算出された走行可能距離 (リザーブレベル) は、概 算数値です。そのため、BMW Motorrad は、表示されている走 行可能距離(リザーブレベル) を完全に走行しきらないことを お勧めします。◀

### ライト

# ポジション / パーキングライト

イグニッションを ON にすると、ポジション / パーキングライトは自動的に ON になります。

ポジション / パーキングライトはバッテリーを消耗させます。必要な場合にのみ、イグニッションを ON にしてください。◀

### ロービーム

エンジンを始動させると、ロー ビームは自動的に点灯します。

### ハイビームとパッシングライ ト

エンジンを始動させます。



- スイッチ 1 を前方へ押し、ハイビームを ON にします。
- スイッチ 1 を後方へ引き、 パッシングライトを操作します。

### パーキングライト

イグニッションを OFF にします。



- イグニッションを OFF にした 直後、パーキングライトが ON になるまで、ボタン 1 を左方 向へ押した状態で保ちます。
- パーキングライトを OFF にするため、イグニッションを ON にしてから再び OFF にします。

### ウインカー ウインカーを操作する

イグニッションを ON にします。

約 10 秒間、または、約 200 m の距離を走行すると、ウインカーは自動的に OFF になります。 ◀



- 左側ウインカーを ON にするには、ボタン 1 を左方向へ押します。
- 右側ウインカーを ON にするには、ボタン 1 を右方向へ押します。

ウインカーを OFF にするには、ボタン 1 を中間の位置にします。

### ハザードランプ

### ハザードランプを点滅させる

イグニッションを ON にします。

ハザードランプはバッテリーを消耗させます。ハザードランプは必要な場合にだけ使用するようにしてください。◀

イグニッションを ON にした状態で片方のウインカースイッチを押すと、押している間はハザードランプ機能がウインカー機能に代わります。ウインカースイッチを押すのをやめると、再びハザードランプ機能が作動します。◀



- ハザードランプを ON にするには、ボタン 1 を操作します。
- » イグニッションを OFF にする ことができます。
- ハザードランプを OFF にするには、ボタン 1 をもう一度操作します。

### イグニッションキルスイッ チ



**1** イグニッションキルスイッチ

走行中にイグニッションキルスイッチを操作すると、リヤホイールがロックし、転倒するおそれがあります。 走行中はイグニッションキルスイッチを操作しないでください。

◀

イグニッションキルスイッチに より、エンジンをすばやく簡単 に停止することができます。



- エンジン停止
- 通常の操作ポジション

### **BMW Motorrad Race ARS**


- BMW Motorrad Race ABS OE 装備

### ABS 機能を OFF にする

- イグニッションを ON にしま
- ABS 機能は走行中も OFF にすることができます。**◄**



ボタン 1 を、ABS 警告灯 2 の 表示が変わるまで、押し続けま



- BMW Motorrad Race ABS およ び DTC<sup>OE</sup> 装備



- ボタン **1** を押し続けることに より、最初に DTC 警告灯 3、 次に ABS 警告灯 2 が表示状態 に変わるようにします。
- » DTC の設定に変化はありませ h.
- ABS 警告灯が点灯します。
- ボタン 1 を 2 秒以内に放しま す。
- ABS 警告灯が点灯し続けま
- » ABS 機能が OFF になります。

### ABS 機能を ON にする



ボタン 1 を、ABS 警告灯 2 の 表示が変わるまで、押し続けま

■ ABS 警告灯が消灯します。 自己診断が終了していない 場合は、ABS 警告灯が点滅し始 めます。

ボタン 1 を 2 秒以内に放しま す。

🕽 ABS 警告灯は消灯したまま か、点滅し続けます。

- » ABS 機能が ON になります。
- SLICK 機能用コーディングプ ラグが取り付けられていない場 合、イグニッションをいったん

OFF にしてから再び ON にす ることでも代用できます。

イグニッションを ON / OFF にした後に ABS 警告 灯がまだ点灯する場合は、ABS に故障が発生しています。◀


### ダイナミックトラクショ ンコントロール DTC

- BMW Motorrad Race ABS およ び DTC<sup>OE</sup> 装備


### DTC 機能を OFF にする

• イグニッションを ON にしま


DTC 機能は走行中も OFF にすることができます。**◄** 



ボタン 1 を、DTC 警告灯 3 の 表示が変わるまで、押し続けま




ボタン 1 を 2 秒以内に放しま



» DTC 機能は OFF の状態です。

# 操作


### DTC 機能を ON にする



ボタン 1 を、DTC 警告灯 3 の表示が変わるまで、押し続けます。

DTC 警告灯が消灯します。 自己診断が終了していない 場合は、DTC 警告灯が点滅し始めます。

ボタン 1 を 2 秒以内に放します。



- » DTC 機能は ON の状態です。
- SLICK機能用コーディングプラグが取り付けられていない場

合、イグニッションをいったん OFF にしてから再び ON にす ることでも代用できます。

イグニッションを OFF / ON にした後、さらに 5 km/ h 以上で走行後に DTC 警告灯が 点灯する場合は、 DTC が故障しています。 ◀<


### 走行モード 走行モードを設定する

イグニッションを ON にします。



ボタン 1 を押します。

選択可能な走行モードの詳細な情報については、「技術情報」の章をご覧ください。 ◀



選択用の矢印 1 および選択メニュー 2 が表示されます。 ポジション 3 に現在の設定が表示されます。



コーディングプラグが取り付けられ、ライセンスプレートベースが取り外されている場合、選択メニューにさらに走行モードSLICK 4 が提示されます。

コーディングプラグを取り付けます。(IIII→ 44).



ご希望の設定の前に選択用の矢 印がくるまで、ボタン 1 を繰 り返し押します。

SLICK モードはレーシングタイヤ (スリックタイヤ) 用に設計されており、原則としてサーキット上のみでの使用に限られるような、粘着性のある非常に優れたロードホールディング力を基にしています。 適切なライディング能力が前提条件

SLICK モードはサーキット上で レーシングタイヤを装着してい る状態でのみ、使用してくださ い。◀

として必要です。

- SLICK モードの選択: リヤホイール用 ABS 制御が制限されていることに注意してください(「技術情報」の章を参照)。
- » 車両停止状態の場合には、選択 されている走行モードが約 10 秒後に作動します。
- » 走行中に新しい走行モードを ON にするには、以下の前提条 件が必要です:
- ブレーキが操作されていない
- スロットルグリップは完全に戻 し回した状態
- クラッチが操作されている
- » 新しい走行モードが ON になっ た後、選択メニューが消えま す。
- » 設定されている走行モード (エ ンジン特性曲線の調整あり)、 ABS、DTC は、イグニッショ ン OFF の後にも維持されま す。

# 溧作

### コーディングプラグを取り付 ける

コーディングプラグを取り付け、ライセンスプレートベースを取り外すことにより、SPORT および RACE の走行モードが高いエンジン出力と共に提示されます。著しくスポーティな走行特性は、危険な状況を招く恐れがあります。

スポーティな走行特性に習熟し ます。◀

↑ コーディングプラグを取り付けること、および、ライセンスプレートベースを取り外すことにより、公道での運転許可が失効します。

公道ではコーディングプラグを 取り付けないでください。

ライセンスプレートベースなしで 公道を走行しないでください。**◆** 

イグニッションを OFF にします。

- フロントシートを取り外す (m→ 53).
- ライセンスプレートベースを取り外す(IIII 87).

Slick モードは、コーディン グプラグが取り付けられ、 さらにライセンスプレートベー スが取り外されている場合にの み、使用することができるよう になります。◀



▲ あいているコネクターに汚れや水分が入り込み、機能障害に至るおそれがあります。 コーディングプラグを取り外し た後、保護キャップを再びはめ ます。◀

コネクター 1 の保護キャップ を外します。



- そのため、ロック2を押し、 キャップを上へ引いて外します。
- コーディングプラグを組み込みます。
- イグニッションを ON にします。



コーディングプラグの接続後、 安全のため、RAIN モード 1 が自 動的に ON になります。

- 走行モードを設定する( 🖦 42).
- フロントシートを取り付ける (**■** 53).

### ブレーキ ブレーキレバーを調整する

■ ブレーキフルードリザー **ハータンクの位置を変更す** ると、エアがブレーキシステム に入り込むおそれがあります。 ハンドルバーフィッティングもハ ンドルも回さないでください。**◄** 

■ 走行中にハンドブレーキレ - ポジション 1: ハンドルグリッ ↑ だけ中にハンドノレー・レ バーを調整すると、事故に つながるおそれがあります.

ハンドブレーキレバーの調整は. 必ずモーターサイクルを停止さ せた状態で行ってください。◀



アジャストスクリュー 1 を軽 く押して、後方からご希望の位 置に回します。

その際、ブレーキレバーを 前へ押すと、アジャストス クリューを簡単に回すことがで きます。◀

» 選択できる設定:

- プとブレーキレバー間の距離は 最大
- ポジション 6 ハンドルグリッ プとブレーキレバー間の距離は 最小

### ミラー ミラーを調整する



ミラーを回してご希望の位置に 調整します。

### スプリングプリロード

### 調整


フロントホイールのスプリング プリロードを、オフロードの状 況に合わせて調整してください。 凹凸のあるオフロードではスプ リングプリロードを高く調整し、 平らなオフロードではスプリン グプリロードを低く調整する必 要があります。

リヤホイールのスプリングプリ ロードを、モーターサイクルの 積載荷重に合わせて調整してく ださい。積載荷重が重くなれば、 スプリングプリロードを高く調整 1. 重量が軽くなれば、それに合 わせてスプリングプリロードも 低く調整する必要があります。

### フロントホイールのスプリン グプリロードを調整する

平坦で、固くしっかりとした路 面に、モーターサイクルを駐車 します。


モーターサイクルにかかってい る負荷を完全に取り除きます。 必要に応じて、積載荷物を取り 除きます。



- 干―タ―サイクルをまっすぐに 保ち、寸法 d(パイプの下端 1 とフロントアクスル 2 の間) を測定します。
- モーターサイクルにライダーが 乗車して負荷をかけます。
- もう1人がサポートして、寸法 d(ポイント1と2の間) を再 度測定し、測定値の差 (コンプ レッション)を算出します。

### 負荷に応じたスプリング 負荷に応じたスフ プリロードの設定

- フロントホイールのコンプ レッションダンピング
- 10...15 mm (ライダー乗車時 85 kg)



↑ スプリングプリロードおよ びショックアブソーバーが 調整されていない場合、モーター サイクルの走行特性が悪化しま

ショックアブソーバーは、スプ リングプリロードに合わせて調 整してください。◀


- コンプレッションを小さくする (スプリングプリロードを高く する) には、ツールを使用し てアジャストスクリュー3を a の方向へ回します。
- コンプレッションを大きくする (スプリングプリロードを低く する) には、ツールを使用して アジャストスクリュー 3 を b の方向へ回します。

### スプリングプリロードを調整 する (リヤホイール)

- 平坦で、固くしっかりとした路 面に、モーターサイクルを駐車 します。
- モーターサイクルにかかってい る負荷を完全に取り除きます。 必要に応じて、積載荷物を取り 除きます。



ボルト 1 を、ツールを使用し て外します。




モーターサイクルをまっすぐ に保ち、寸法 **d**(ライセンス プレートベースの下端 1 と

- チェーンガードのボルト2の 間) を測定します。
- モーターサイクルにライダーが 乗車して負荷をかけます。
- もう1人がサポートして、寸法 d(ポイント1と2の間) を再 度測定し、測定値の差 (コンプ レッション)を算出します。

負荷に応じたスプリング 負荷に応じた人フ プリロードの設定

- スプリングの圧縮 (リヤホ イール)
- 20...25 mm (ライダー乗車時 85 kg)

作



ショックアブソーバーは、スプ リングプリロードに合わせて調 整してください。◀

- コンプレッションを小さくする (スプリングプリロードを高く する)には、ツールを使用して 調整リング 2 を b の方向へ回 します。
- コンプレッションを大きくする (スプリングプリロードを低く する)には、ツールを使用して

- 調整リング **2** を **a** の方向へ回 します。
- ボルト 1 を締付けトルクで締め付けます。

~ クランピングボルトと アッパースプリングリ テーナー

- 3 Nm

### ショックアブソーバー

### 調整

ショックアブソーバーは、必ず路面状態およびスプリングプリロードに合わせて、調整してください。

- 凸凹のある路面では、平坦な路 面の場合よりも、ショックアブ ソーバーはソフトに設定されて いる方が効果的です。
- スプリングプリロードが高い場合は、ショックアブソーバーも ハードに調整し、スプリングプ リロードが低い場合は、ショッ

クアブソーバーもソフトに調整 する必要があります。

### フロントホイールのコンプ レッションダンピングを調整 する



コンプレッションダンピングを 左右のアジャストスクリュー 1 で調整します。




- ショックアブソーバーをハード にするには: ツールを使用し て. アジャストスクリューを マーク2がより大きい調整値 を示すように回します。
- ショックアブソーバーをソフト にするには: ツールを使用し て、アジャストスクリューを マーク2がより小さい調整値 を示すように回します。

コンプレッションステージの基本設定 (フロン

- ポジション 3 (コンフォート 設定、ライダー乗車時 85 kg) コンプレッション人, 一 ジの基本設定 (フロン コンプレッションステー

- ポジション 5 (ノーマル設 定、 ライダー乗車時 85 kg)
- ポジション8(スポーツ設 定、 ライダー乗車時 85 kg)
- 左右で同じ値に調整されている ことを確認してください。

### フロントホイールのリバウン ドダンピングを調整する



リバウンドダンピングを左 右フォークのアジャストスク リュー**1** で調整します。



- ショックアブソーバーをハード にするには: ツールを使用して アジャストスクリューをマーク 2 がより大きい調整値を示すよ うに回します。
- ショックアブソーバーをソフト にするには: ツールを使用して アジャストスクリューをマーク 2 がより小さい調整値を示すよ うに同します。

■ リバウンドステージの基 ● 本設定 (フロント)

- ポジション 2 (コンフォート 設定、ライダー乗車時 85 kg) 50


# 操作

### □ リバウンドステージの基 □ 本設定 (フロント)

- ポジション 5 (ノーマル設 定、ライダー乗車時 85 kg)
- ポジション 8 (スポーツ設 定、ライダー乗車時 85 kg)

### リヤホイールのコンプレッ ションダンピングを調整する

平坦で、固くしっかりとした路面に、モーターサイクルを駐車します。



ロングストローク (低速) 用 コンプレッションダンピングは アジャストスクリュー 1 で、 ショートストローク (高速) 用 コンプレッションダンピングは 調整リング 2 で調整します。



- ショックアブソーバーをハードにするには:ツールを使用して、アジャストスクリューまたは調整リングをマーク3または4がより大きい調整値を示すように回します。
- ショックアブソーバーをソフトにするには:ツールを使用して、アジャストスクリューまたは調整リングをマーク3または4がより小さい調整値を示すように回します。

### リヤコンプレッションス テージの基本調整 (高 速)

- ポジション 2 (コンフォート 設定、ライダー乗車時 85 kg)
- ポジション 6 (ノーマル設 定、ライダー乗車時 85 kg)
- ポジション 10 (スポーツ設 定、ライダー乗車時 85 kg)

### サイコンプレッションス テージの基本調整 (低速)

- ポジション 1 (コンフォート 設定、ライダー乗車時 85 kg)
- ポジション 4 (ノーマル設 定、ライダー乗車時 85 kg)
- ポジション 9 (スポーツ設 定、ライダー乗車時 85 kg)

### リヤホイールのリバウンドダ ンピングを調整する

平坦で、固くしっかりとした路面に、モーターサイクルを駐車します。



リバウンドダンピングをアジャストスクリュー 1 で調整します。



- ショックアブソーバーをハードにするには:ツールを使用して、アジャストスクリューをマーク2がより大きい調整値を示すように回します。
- ショックアブソーバーをソフトにするには:ツールを使用して、アジャストスクリューをマーク2がより小さい調整値を示すように回します。

□ リバウンドステージの基 □ 本設定 (リヤ)

- ポジション 2 (コンフォート 設定、ライダー乗車時 85 kg)

### ■ リバウンドステージの基 ・ 本設定 (リヤ)

- ポジション 5 (ノーマル設 定、ライダー乗車時 85 kg)
  - ポジション 8 (スポーツ設 定、ライダー乗車時 85 kg)

### タイヤ

### タイヤ充填圧を点検する

● タイヤ充填圧が適正でない場合、モーターサイクルの走行特性に悪影響を及ぼし、タイヤの寿命を縮めます。タイヤ充填圧が正しいか確認してください。 ◀

▲ 高速で走行していると、遠 心力により、タイヤバルブ が少しずつ緩むことがあります。

タイヤ充填圧が突然失われることのないように、ラバーシールの付いたバルブキャップを使用し、確実に締め付けてください。◀

● 平坦で、固くしっかりとした路 面に、モーターサイクルを駐車 1.ます.

タイヤ充填圧を、以下のデータ を使用して点検します。

**■** タイヤ充填圧 (フロント)

- 2.5 bar (タイヤ冷間時)

タイヤ充填圧 (リヤ)

- 2.9 bar (タイヤ冷間時)


タイヤ充埴圧が不十分な場合:

タイヤ充填圧を調整します。

# フロントおよびリヤシー

### リヤシートを取り外す

平坦で、固くしっかりとした路 面に、モーターサイクルを駐車 します。



- シートロック 1 を車両キーを 使用してロック解除します。
- リヤシート後部を持ち上げ、後 ろ上方へ取り外します。
- 車両キーを取り外し、リヤシー トのカバー側を下にして、平坦 で清潔な場所に置きます。

### リヤシートを取り付ける



リヤシートを左右サポート 2 に組み込みます。



リヤシートを前方へ軽く押して 下方向へ閉じます。


シートロックを車両キーでロッ クします。

### フロントシートを取り外す



- フロントシートカバーをボルト 1 の上部を少し前に押して保持 します。
- ボルトを取り外す。
- フロントシートを前方へ押し、 後部を持ち上げて取り外しま す。その際、ねじ止め部でフェ アリングを損傷しないように注 意してください。
- フロントシートのカバー側を下 にして、平坦で清潔な場所に置 きます。

### フロントシートを取り付ける



フロントシートをサポート 2 に組み込み、ボルト穴3のト に位置決めします。その際、 ねじ止め部でフェアリングを損 傷しないように注意してくださ (, \



- フロントシートカバーをボルト 穴の上で少し前に押して保持し ます。
- ボルト 1 を取り付けます。

### ヘルメットホルダー ヘルメットをモーターサイク ルに固定する

- リヤシートを取り外す(IIII 52).
- リヤシートをひっくり返しま



へルメットロックがフェア リングを傷つけることがあ ります。

掛ける際には、ヘルメットロックの位置に注意してください。◀

- スチールケーブル (アクセサリー) をヘルメットに通し、ケーブルの留め環をヘルメットホルダー1に掛けます。
- リヤシートを取り付ける(■ 52).
- ヘルメットをフロントシートに 載せます。


### ラゲッジループ

### 荷物をモーターサイクルに固 定する

- リヤシートを取り外す(IIII 52).
- リヤシートをひっくり返します。



- ループバンド 1 をホルダーから取り、外へ向けて出しておきます。
- リヤシートを取り付ける (im→ 52).



ループバンド 1 をパッセンジャー用フットレストに結びつけるなどして、荷物をリヤシートに固定します。その際、リヤフェアリングを損傷しないように注意してください。

安全に関する注意事項	56
チェックリスト	57
始動	57
慣らし走行	60
ギヤチェンジ	61
ブレーキ	63
駐車する	64
給油	64
モーターサイクルを搬送用に固定す	
る	65

走行

### ください。

- ヘルメット

安全に関する注意事項

ライダーエクイップメント

正しい装備品を装着 / 着用しな

いでモーターサイクルに乗るこ

とは、極めて危険です。次のア

イテムを、必ず装着 / 着用して

- ライディングスーツ
- グローブ ーブーツ

ます。

走行距離の長短や天候にかかわ らず、これらのアイテムは必ず 装着 / 着用しなければなりませ ん。BMW Motorrad ディーラー は喜んでご相談に応じます。ま た、それぞれの目的に合わせた、

### 車谏

性があります。

- 不適切な服装

- タイヤの摩拝

- その他

さい。 ◀

改造

- 荷物のアンバランス

- タイヤ充埴圧が低すぎる

辺状況が、モーターサイクルの

走行特性に悪影響を及ぼす可能

- スプリングプリロードおよび

ショックアブソーバーの調整

モーターサイクル (エンジ

ンコントロールユニット、

スロットルバタフライ、クラッチ

など) に改造を施した場合、部


品を損傷し、安全に関わる機能

の故障を招くおそれがあります。 それに起因する損傷に対しては、

いかなる改造も行わないでくだ

保証は適用されません。

### 高速走行時には、さまざまな周



### て調整します。


荷物の積み方

ます。

さい。

有毒物質

があります。



場合によっては死亡するおそれ

排ガスを吸い込まないようにし

てください。閉め切った場所で、

■ 排気ガスを吸い込むと健康 ↑ 排気ガスを吸い 心しこに あき害し、意識を失ったり、

**積載量をオーバーしたり、** 

**植**戦里でパーパー 荷物のバランスが悪いと、

モーターサイクルの走行安定性

に悪影響を及ぼすおそれがあり

許容総重量を超えないようにし、

積載に関する注意をお守りくだ

• スプリングプリロードの設定、

ショックアブソーバーの設定、

タイヤ充填圧を総重量に合わせ

走

- 荷物の確実な固定

ドライブチェーンの張り具合と グリースアップ

定期的に点検してください:

- エンジンオイルレベル (燃料補 給ごと)
- ブレーキパッドの摩耗 (燃料補 給3回に1度)

### オーバーヒート

エンジンを長時間アイドリングしたままにすると、冷却が十分に行われず、オーバーヒートが発生するおそれがあります。 極端なケースでは、 車両火災が発生するおそれもあります

### チェックリスト

以下のチェックリストを利用して、走行前には必ず、重要な機能、設定、摩耗限度について点検してください。

- ブレーキ機能
- フロント / リヤブレーキフルー ドレベル
- クラッチ機能
- ショックアブソーバーの調整 / スプリングプリロードの調整

### 触媒コンバーター

さい。

ミスファイアーにより触媒コン バーターに未燃焼のガソリンが流 入した場合、オーバーヒートや損 傷が生じるおそれがあります。 そのため、次の項目を守ってく ださい。

エンジンを作動させないでくだ

- フューエルタンクを空にしない
- スパークプラグのキャップを外 したままエンジンを作動させな い
- ミスファイアーが発生した場合 は、ただちにエンジンを停止さ せる
- 必ず無鉛ガソリンを使用する
- 指定されているメインテナンス を定期的に実施する

↑ 未燃焼ガスは触媒コンバー ターを破損させます。

触媒コンバーターの保護のため、 作動ポイントに注意してくださ い。◀

### 始動

### サイドスタンド

サイドスタンドを立てている状態でもギヤを入れることはできますが、モーターサイクルを発進させることはできません。 モーターサイクルをニュートラル位置で始動させ、サイドスタンドを立てた状態でギヤを入れると、エンジンは停止します。

# 走

### ギヤボックス

モーターサイクルは、ニュートラル位置またはクラッチを切ってギヤを入れた状態で、始動させることができます。必ずイグニッションを ON にした後、クラッチを操作してください。 そうしない限り、エンジンを始動できません。

### エンジンを始動する

- イグニッションを ON にします。
- » Pre-Ride-Check (走行前点検) が行われます。(➡ 58)
- BMW Motorrad Race ABSOE 装備
- » ABS 自己診断が実施されます。(IIII 59)
- BMW Motorrad Race ABS および DTC OE 装備
- » DTC 自己診断が実行されます。(iii 60)



スターターボタン 1 を押します。

極端に温度が低い場合は、 始動時にスロットルグリップの操作が必要な場合があります。外気温度が 0 ℃ 以下のときには、イグニッションを ON にしてから、クラッチを切ってく

バッテリー電圧が十分でない場合、始動動作は自動的に中断されます。始動操作を続ける前に、バッテリーを充電するか、ジャンプスタートを行ってください。◀

- » エンジンが始動します。
- » エンジンが始動しない場合は、 次のトラブルシューティングを ご覧ください。(IIII 146)

### Pre-Ride-Check (走行前点 検)

イグニッションを ON にすると、 メーターパネルによって警告灯 およびエンジン回転数表示のテ スト、"Pre-Ride-Check" (走行前 点検) が行われます。 その終了 前にエンジンを始動すると、テ ストは中断されます。

### ステップ 1



警告灯 / インジケーター**1** が点灯し、ジェネラル警告灯**2**(黄) が点灯します。

回転数表示の指針が最高回転数を示します。

ディスプレイにすべてのセグメ ントが表示されます。

### ステップ 2

ジェネラル警告灯が黄から赤に 変わります。

### ステップ 3

回転数表示の指針がゼロを示し ます。 警告灯 / インジケーターが消灯 します。

ディスプレイが標準表示に切り 替わります。

警告灯の 1 つが表示されない場合:

▲ 警告灯のいずれかが点灯しない場合、考えられる機能障害が表示されていないことがあります。

すべての警告灯およびインジケーターの表示に注意します。 ◀

 できる限り早く、BMW Motorrad ディーラーに故障の修理を 依頼してください。

### ABS 自己診断

- BMW Motorrad Race ABS OE 装備

BMW Motorrad Race ABS の作動可能状態は、自己診断により点検されます。自己診断は、イグニッションを ON にすると自動的に始まります。ホイールセン

サーを点検するには、モーター サイクルを数メーター走行させ ます。

### ステップ 1

» 診断可能なシステムコンポーネ ントを停止状態で点検します。



ABS 警告灯が点滅します。

### ステップ 2

※ 発進時に ABS センサーを点検 します。



ABS 警告灯が点滅します。

### ABS 自己診断が終了

» ABS 警告灯が消灯します。

ABS 自己診断の終了後、ABS の 故障が表示される場合:

走行を続行することは可能です。ABS もインテグラル機能 も使用できないことに注意してください。 ● できる限り早く、BMW Motorrad ディーラーに故障の修理を 依頼してください。

### DTC 自己診断

- BMW Motorrad Race ABS およ が DTC<sup>OE</sup> 装備

BMW Motorrad DTC の作動可能 状態は、自己診断により点検さ れます。自己診断は、イグニッ ションを ON にすると自動的に 始まります。

### ステップ 1

» 診断可能なシステムコンポーネ ントを停止状態で点検します。



DTC 警告灯がゆっくりと点 **(本)** 滅します。

### ステップ 2

» 走行中に診断可能なシステム コンポーネントを点検します。 DTC 自己診断を終了するため、 モーターサイクルを 5 km/h 以 上で走行させる必要がありま



DTC 警告灯がゆっくりと点 **(本)**| 滅します。

### ステップ2



■ DTC 警告灯がゆっくりと点 **(本)** 滅します。

### DTC 自己診断が終了しました

» DTC マークが表示されなくな ります。

DTC 自己診断の終了後に、DTC の故障が表示される場合:

- 走行を続行することは可能で す。DTC機能が使用できない ことに注意してください。
- できる限り早く、BMW Motorrad ディーラーに故障の修理を 依頼してください。

### 慣らし走行

### 最初の 1000 km

- 慣らし走行中は、スロットル開 度とエンジン回転数を頻繁に変 化させてください。 一定の回 転数での長時間の走行は避けて ください。
- カーブが多く、なだらかな坂の ある道を選び、十分に慎重な走 行をするようにしてください。
- 慣らし走行中のエンジン回転数 を順守してください。

慣らし走行中のエンジン回 転数の超過は、エンジンマ ネジメントシステムにより回避 されます。このモニタリングは、 初回インスペクション時にBMW Motorrad ディーラーが OFF にし ます。◀

# 間 慣らし走行中のエンジン 回転数

- -<7000 min<sup>-1</sup> (走行距離 0...300 km)
- -<9000 min<sup>-1</sup> (走行距離 300...1000 km)
- フルロードなし (走行距離 0...1000 km)
- 500∼ 1200 km の間に必ず初 回点検を行ってください。

### ブレーキパッド

(\<sub>0</sub> ◀

新品のブレーキパッドは、最適な摩擦力に達するまで、慣らし走行が必要です。この段階のブレーキの効きの弱さは、ブレーキレバーを強く握ることで補うことができます。

新品のブレーキパッドの場合、制動距離が大幅に長くなるおそれがあります。 早めにブレーキングしてくださ


### タイヤ

新しいタイヤの表面はきわめてなめらかな状態です。したがって、表面が適度に荒れるまで、慎重に慣らし走行を行う必要があります。タイヤの持つ最大のグリップ力を引き出すためには、この慣らし手順を必ず実行してください。

↑ 新品のタイヤはグリップが 充分でないため、極度に車 体を傾けると事故につながるお それがあります。

車体を極度に傾けないでください。◀

### ギヤチェンジ シフトポイント用フラッシュ



シフトポイント用フラッシュ 1 がライダーに 2 種類の回転数限界値を信号で知らせます。

### 発進回転数

停車時には、シフトポイント用フラッシュがレーススタート時の発進に理想的な回転数を信号で知らせます。

- シフトポイント用フラッシュが 消灯: 回転数が低すぎる
- シフトポイント用フラッシュが 点灯: 理想的な発進回転数

62

**死**行

- シフトポイント用フラッシュが とんどすべてのスロットル開度 点滅: 回転数が高すぎる とエンジン回転数域においてク

### シフト回転数

走行中に、シフトポイント用フラッシュがシフトアップを行うべき回転数を信号で知らせます。

- シフトポイント用フラッシュが 点灯: シフト回転数に間もなく 達します
- シフトポイント用フラッシュが 消灯: シフト回転数に達してい ます

回転数限界値およびシフトポイント用フラッシュの点灯方法については、SETUPメニューで調整することができます。

### シフトアシスト

- シフトアシストOE 装備

この車両は、レンシュポルト (レーシングスポーツ) スタイル に基づいて開発されたシフトアシ ストを使用して設計されていま す。このシフトアシストは、ほ とんどすべてのスロットル開皮 リッチ操作およびスロッチ操作なしているです。 とエンジン回転数域においれば ラッチ操作なものです。加速時にスまして するものフライを開きにスまま トンにができまままました。 は来どおりシフトレバーを踏み 込んで行います。



シフトロッドのセンサー **1** は、 ご希望のシフトを検知し、シフ トサポートを介入させます。

定速走行時にローギヤのまま高回 転数に達すると、クラッチ操作な しでのシフトアップは過度な荷 重移動による反応を招くおそれ があります。 BMW Motorrad は、 このような走行状況の場合には クラッチ操作を伴うシフトアップをお勧めします。 限度回転数 域におけるシフトアシストの使 用は避けてください。

以下の状況では、シフトアシストは作動しません:

- クラッチを押しながらのシフト 動作
- スロットルバタフライを閉じた 状態でのシフト動作 (惰走)
- シフトダウン時

走

### ブレーキ

### 制動距離を最短にするには?

フロント / リヤホイール間のカ 学的な負荷配分は、ブレーキン グによって変わります。ブレー キングが強くなるほど、フロン トホイールにはより大きな負荷 がかかります。 そしてホイール にかかる負荷が大きくなるほど、 より大きなブレーキフォースが 伝達されます。

制動距離を最短にするには、徐々 に強くなるようフロントブレー キをかけることが必要です。そ れにより、 フロントホイールに かかる負荷の力学的な増加が、 最も効果的に利用されます。同 時に、クラッチは切っておく必 要があります。しばしばトレー ニングされる緊急ブレーキでは、 ブレーキ圧ができるかぎり早急 に最大の力で生成されます。力 学的な負荷配分が減速に追いつ けなくなり、ブレーキフォース

が完全には路面に伝達できなく なります。 フロントホイールが ロックするおそれがあります。

- BMW Motorrad Race ABS OE 装備

フロントホイールのブロックは. BMW Motorrad Race ABS によ り回避されます。⊲

### 下り坂

下り坂で、リヤブレーキば ⚠ かりを使用していると、ブ レーキの効きが悪くなるおそれが あります。最悪の場合、ブレー キが執くなりすぎて破損するこ とがあります。

BMW インテグラルブレーキ機能 によって、ハンドブレーキレバー を操作すると、リヤブレーキも 作動し、過熱を防ぎます。前輪 ブレーキだけを操作し、エンジ ンブレーキを使用します。**◄** 

### 濡れて汚れたブレーキ

ブレーキディスクやブレーキパッ ドが濡れていたり汚れていたり すると、ブレーキの効きが悪く なります。

以下の状況では、ブレーキの効き が遅れたり悪くなったりするこ とを、必ず考慮してください:

- 雨天走行時や、水たまりの中を 走行した場合。
- 洗車の後。
  - 塩が撒かれた路面を走行したと
- ブレーキ関連作業の後で、オイ ルやグリースの残留物による。
- 汚れている路面や、オフロード の走行時。



■濡れた路面や汚れが原因の /! ブレーキの効きの悪さ。

ブレーキを乾燥させて汚れをと り、必要に応じて清掃します。 再び制動力を完全に発揮できる ようになるまでは、ブレーキを 早めに操作してください。◀

5

64

### 駐車する サイドスタンド

エンジンを停止させます。

▲ 路面状態が悪いと、確実に 停車させることができません。

スタンドを立てる路面が、平坦 で固くしっかりとしているか確 認してください。 ◀

サイドスタンドを出し、モーターサイクルを立てます。

↑ サイドスタンドは、モーターサイクルの重量のみを支えられるように設計されています。

サイドスタンドを立てた状態で、 モーターサイクルに着座しない でください。◀

- 路面の傾斜に無理がなければ、 ハンドルバーを左へ回しておきます。
- 下り坂では、モーターサイク ルを上る方向に向けて、1速に 入れます。

### 給油

↑ フューエルは簡単に引火します。フューエルタンクに火を近づけると、火災や爆発が起こる可能性があります。

フューエルタンクに関する作業 時には、いかなる場合でも、決し てタバコを吸ったり、火を使っ たりしないでください。◀

↑ フューエルは、高温になると膨張します。フューエルタンクからフューエルがあふれ、路面に至ることがあります。それにより、転倒するおそれがあります。

フューエルタンクを充填しすぎ ないでください。◀

↑ フューエルはプラスチック の表面を傷めるため、表面 の光沢がなくなったり、外観が 損なわれたりします。

プラスチック部品にフューエルが付着した場合は、ただちに拭き取ってください。 ◀

↑ フューエルはウインドシー ルドの素材を傷めるため、 曇ったり、外観が損なわれたり します。

ウインドシールドにフューエル が付着した場合は、ただちに拭 き取ってください。 ◀

↑ 有鉛ガソリンを使用すると、触媒コンバーターが破損します。 必ず無鉛ガソリンを使用してください。 ◀

- 平坦で、固くしっかりとした路面に、モーターサイクルを駐車します。
- 保護キャップを開きます。



フューエルタンクキャップ 1 をイグニッションキーを使用してロック解除し、開きます。



以下に記載されているグレード のフューエルをフィラーネック の下端いっぱいまで補給します。

リザーブ容量を下回った状態で給油を行う場合は、給油後の総容量がリザーブ容量を上回る必要があります。これにより、新たな充填レベルが検知されます。そうでない場合、充填レベルも走行可能距離表示も更新されません。◀

### 推奨フューエルグレード

- 無鉛プレミアムガソリン (ハ イオク)
- 95 ROZ/RON
- 89 AKI

## 〒 フューエル容量

- 約 17.5 |

### ■ フューエルリザーブ容量

### - 約41

- フューエルタンクキャップを強く押して閉めます。
- ◆ キーを抜き取り、保護キャップ を閉めます。

### モーターサイクルを搬送 用に固定する

テンションストラップが取り回されているすべてのコンポーネントを、損傷しないように保護します。接着テープや柔らかなウェスなどを使用してください。



 ボルト 1 を外し、ロアーフォー クブリッジのフェアリングを取 り外します。



1 モーターサイクルが横に傾き、倒れるおそれがありま

モーターサイクルが横転しないように固定します。◀

モーターサイクルを搬送用プレートの上へ移動させます。 サイドスタンドやメイン (センター) スタンドで立てないでください。



▲ コンポーネントが損傷する おそれがあります。 コンポーネント (ブレーキライン

コンポーネント (ブレーキライン やケーブル、配線など) が挟み込 まれないようにしてください。 ◀

フロント側テンションストラップをロアーフォークブリッジ左右に取り付けます。

テンションストラップを下方向 にピンと張ります。



- リヤ側テンションストラップを パッセンジャー用フットレスト 部分に取り付けて固定し、ピン と張ります。
- すべてのテンションストラップ を均等に張り、車両ができるか ぎりしっかりと固定されるよう にします。

# レースサーキット上マルチファンクションディスプレイ68LAPTIMER モード70INFO モード74SETUP モード79砂利層で86

### マルチファンクションディ スプレイ

### 表示モードを選択する



ご希望のモードが表示されるまで、ボタン 2 を繰り返し操作します。

**ROAD モード**: ROAD モードでは、公道での走行用に必要なすべての情報を利用できます。この章を除くすべての説明は、このモードに関連するものです。

**LAPTIMER モード**: LAPTIMER モードでは、ラップタイムおよび データを保存したり、INFO モー


ドで再度呼び出したりすることができます。

INFO モード: INFO モードでは、保存されている情報をLAPTIMER モードから呼び出すことができます。このモードは、車両停止時にのみ ON にできます。

**SETUP モード**: SETUP モードでは、メーターパネルの状態をライダーの好みに合わせることができます。このモードは、車両停止時にのみ ON にできます。



 INFO-MENU または SETUP-MENU が表示されたら、該当モードを ON にするため、ボタン 2 を押し続けます。



### モード選択一覧


実線: 短いボタン操作

点線: ボタンを押し続ける

- **1** オドメーターを操作する (iii 36)
- 2 時計を調整する (■ 35).
- 3 時間計算を開始する (■→ 72).
- **4** INFO メニューを開始する (IIII 74)
- 5 SETUP メニューを開始する (IIII 79)

### LAPTIMER モード

### 表示



- **1** スピードメーター
- **2** 現在の走行ラップ
- **3** エンジン温度
- **4** この行の表示は調整可能です (IIII 70)

図: 前回のラップタイム (LASTLAP) および現在の ラップタイム


- 5 設定されている走行モード
- 6 ギヤインジケーター

### 表示値の識別

- 2 行目に以下の時間が表示されます:
- 前のラップの時間、 「LASTLAP」で表示。
- 現在のラップの経過時間。
- 3 行目に以下の時間が表示されます:
- 保存されている最速ラップ、 「BESTLAP」で表示。
- 最高ラップタイム、識別表示な
- 現在のラップの経過時間。

可能な設定については、 (➡ 82) ページに記載されています。

新しい走行ラップを開始するたびに、現在の走行ラップの経過時間に切り替わる前に、前の走行ラップの停止時間が短時間表示されます。これにかかる時間については(m 85)ページに記載されているように調整することができます。



### ラップタイマーモード一覧

実線: 短いボタン操作 点線: ボタンを押し続ける

- **1** 時間計算を終了する ( → 73).
- 2 時間計算をキャンセルする (■ 73).
- **3** 時間計算を開始する ( → 72).
- 4 ディスプレイの設定を調整 する (IIII・72).

### ディスプレイの設定を調整す る



● LAPTIMER モードのディスプレイ表示を変更するため、ディスプレイがご希望の表示になるまで、ボタン **2** を押し続けます。

## 時間計算を開始する



記録を開始するため、ボタン 1 を操作します。

パッシングライト信号を検 知できるように、エンジン を作動する必要があります。 ◀

- 次の走行ラップの記録を開始するため、スタートライン/ゴールラインを越えるごとに、ボタン1を再度操作します。
- \* 前の走行ラップのデータが保存 されます。
- » 記録中に表示モードが閉じられても、記録はそのまま続けて行われます。他のモードでは、新しいラップの記録は外部信号

を介してのみ開始されることがあります。

### 赤外線レシーバー

- 赤外線レシーバー OA 装備

LAPTIMER モードで、メーターパネルの操作を、赤外線信号により容易に実行することができます。それには、赤外線レシーバー (アクセサリー) をメーターパネルに接続しておく必要があります。パッシングライトボタンでの操作も、取り付けられているセンサーにより可能となります。

妨害信号などにより終了ラップを早まって検知してしまわないよう、最短ラップタイムを確定しておくことができます (■ 85)。このタイム前の段階で受信した信号は、無視されます。

### 時間計算をキャンセルする



- 時間計算を中断するため、ボタン 1 を操作します。
- 時間計算を継続するため、ボタン 1 を再度操作します。

### 時間計算を終了する



- 時間計算をキャンセルするため、まず、ボタン 1 を操作します。
- 最終走行ラップとして表示されている時間を保存するため、ボタン 1を--:--・が表示されるまで押し続けます。引き続き、ボタン 2で表示モードを切り替えます。
- 表示されている時間をそれ以上 保存しない場合には、表示モードを切り替えるため、ボタン2 を操作します。

後でさらに他のラップが検知された場合、ラップの番号設定は継続されます。INFOモードにある最新の記録が消去された後、再びラップ1から始まります。◀

## INFO モード 保存されているラップを選択 する




保存されているラップを順に表示させるには、ボタン 1 またはボタン 2 を操作します。

このモードに入ると、自動的に ROAD モードに切り替わります。◀

ボタン 1 を操作するたびに、保存されているラップが以下の順序で表示されます。またボタン2を操作するたびに、逆の順序で表示されます。

- 最高ラップタイム (ATBEST)
- 保存されているベストラップタ イム (BEST)
- 前回保存されたラップタイム (LAST)
- 保存されている他のすべての ラップ
- INFO モードを終了します (INFO RETURN)
- 保存されているデータを 消去することができます (INFO CLEAR ALL) (最高 ラップタイムを除く)




### Info モードー覧

実線: 短いボタン操作

点線: ボタンを押し続ける

- **1** 保存されているラップを選択する (IIII 74).
  - 2 ラップタイムを消去する (m→ 78).
- **3** CLEAR ALL-Menu (全メニューのクリア) へのダイレクトジャンプ
  - 4 INFO モードを終了する (m→ 76).
  - 5 記録を消去する (➡ 77).
  - 6 ROAD モードを ON にします。 (IIII 77).

### 走行ラップごとの情報



- 表示されている走行ラップ の最高速度 (max) と最低 速度 (min) が交互に
- 2 表示されているデータに関連する走行ラップ
- 表示されている走行ラップの平均スロットル位置 (TH) (%)、ブレーキ 操作時の制動部分 (BR) (%)、シフト動作数 (G) が順々に
- **4** 表示されている走行ラップ のラップタイム

### INFO モードを終了する



ボタン 1 またはボタン 2 を繰り返し押し、INFO RETURN が表示されるようにします。



- ボタン 2 を押し続けることにより、INFO モードを終了します。
- » 記録されている値が登録された ままになっています。

### 記録を消去する



- ボタン 1 を押し続け、INFO CLEAR ALL を表示させます。
- ボタン 2 を押し続けることにより、記録されているデータを消去して、LAPTIMER モードに戻ります。

### ROAD モードを ON にする



- ボタン 1 を押し続けて、INFO CLEAR ALL を表示させます。
- ボタン 1 を押し続けることにより、ROAD モードに戻ります。
- 記録されている値が登録された ままになっています。

### 最高ラップ

最高ラップ (alltime best: ATBEST) は記録されている 全走行ラップで最速のものであ り、さらに速いラップが記録さ れるとただちに更新されます。 最高ラップは、記録されている ラップが消去されるときにも、 登録されたまま残ります。これ により、他の時点において新し い走行を記録し、以前の走行か らの最高ラップと比較すること ができます。

最高ラップは同様に消去することができます。

最高ラップが、登録されている 記録からのものの場合には、対 応するラップ番号が一緒に表示 されます。最高ラップにラップ 番号がない場合には、その最高 ラップはすでに消去されている 記録からのものです。

### ラップタイムを消去する



- 消去するラップが表示されるまで、ボタン 1 またはボタン 2 を繰り返し押します。
- ラップを消去するため、ボタン 2 を押し続けます。
- » 選択されているラップで関連しているのは、
- 最高ラップタイムATBEST で す。保存されているベスト ラップが新最高ラップタイムと して登録されます。
- 保存されているベストラップ BEST です。該当するラップ が消去されます。 そして 2 番 めまでのベストラップが新ベス

トラップとして登録されます。

- 最後に保存されたラップLASTです。該当するラップが消去されます。そして最後から2番めまでのラップが新最終ラップとして登録されます。
- 任意に保存されているラップです。これが消去されます。残存するラップの番号設定は、そのまま保持されます。

## SETUP モード パラメーターを選択する



ご希望のパラメーターが表示されるまで、ボタン 1 またはボタン 2 を繰り返し押します。

このモードに入ると、自動 的に ROAD モードに切り替

わります。◀

ボタン 1 を操作するたびに、可能性のあるパラメーターが以下の順序で表示されます。またボタン 2 を操作するたびに、逆の順序で表示されます。


- シフトポイント用フラッシュの 作動切替回転数 (SFT-ON)
- シフトポイント用フラッシュの 停止切替回転数 (SFTOFF)
- シフトポイント用フラッシュの 輝度 (SFT-BR)
- シフトポイント用フラッシュの 点滅周期 (SFT-FL)
- ラップタイマーモード でのディスプレイ表示 (SETUP LAPTIMER)
- 前回停止した時間用の表示時間 (HOLD)
- 最短ラップタイム (LAP-TM)
- SETUP 終了 (SETUP RETURN)

### Setup モードー覧

実線: 短いボタン操作

点線: ボタンを押し続ける

- **1** パラメーターを選択する (m→ 79).
- 2 ROAD モードへのダイレクトスプリング
- 3 パラメーターを設定する ( → 81).
- 4 調整を終了する (■ 81).



### パラメーターを設定する



- 表示されたパラメーターが点滅 を始めるまで、ボタン2を押 上続けます。
- ご希望の値が表示されるまで、 ボタン 1 またはボタン 2 を繰 り返し押します。

ご希望の値が表示されたら:

- ボタン 2 を、表示されている 値が点滅しなくなるまで押し続 けます。
- » 値が保存されます。

### 調整を終了する



- ▼ルチファンクションディスプ レイが ROAD モードに切り替 わるまで、ボタン **1** を押し続 けます。
- ません。
- または、ボタン 1 またはボタ ン2を "SFTUP RFTURN" が 表示されるまで繰り返し押しま

「SETUP RETURN」 が表示され t- b:

SFTUP モードを終了するた め、ボタン 2 を押し続けます。 » SETUP MENUが表示されま

### シフトポイント用フラッシュ の作動切替回転数



» まだ点滅している値は保存され 作動切替回転数の表示 (1 分間に 1回) <

# の停止切替回転数



停止切替回転数の表示 (1 分間に 1回)

作動切替回転数の上の回転数の み選択することができます。✓

### シフトポイント用フラッシュ シフトポイント用フラッシュ の輝度



シフトポイント用フラッシュの 輝度の表示 (%) (最高輝度に 対する割合)

調整中、シフトポイント用フラッ シュは ON の状態のままとなっ ており、選択された輝度にただ ちに合わせることができます。

### シフトポイント用フラッシュ の点滅周期



シフトポイント用フラッシュの点 滅周期の表示 (1 秒間に1回)。 ON が選択されると、 シフトポイ ント用フラッシュが常時点灯し ます。

### ラップタイマーモードでの ディスプレイ表示

ラップタイマーモードでのディ スプレイ表示は、6 種類から選択 できます。







### バリエーション 1

2 行目に現在のラップの経過時間 が表示され、3 行目に保存されて いるデータのベストラップタイ ムが表示されます。

バリエーション 2

2 行目に前のラップの所要時間が 表示され、3 行目に現在のラップ の経過時間が表示されます。

### バリエーション 3

2 行目に現在のラップの経過時間 が表示され、3 行目に最高ラップ タイム (➡ 77) が表示されます。







バリエーション 4

2 行目に前のラップの所要時間が 2 行目に現在のラップの経過時間 表示され、3行目に保存されてい が表示され、3行目は空のままで るデータのベストラップタイム が表示されます。

バリエーション 5 す。

バリエーション 6 2 行目は空のままで、3 行目に現 在のラップの経過時間が表示さ れます。

# 前回停止した時間用の表示時間



表示時間の表示 (秒)。 新しいラップの開始後、前のラップの停止時間が選択された時間 用に表示されます。 引き続き、 再び、現在のラップの経過時間 が表示されます。

### 最短ラップタイム



ラップタイムの計測に赤外線へ ・ では、 ・ では、 ・ できます。 ・ できいできます。 ・ できます。 ・ できまが。 ・ できまする。 ・ できまが。 ・ できまが。 ・ できまが。 ・ できまが。 ・ できまが。 ・ できない。 ・ で

### 砂利層で

- BMW Motorrad Race ABS および DTC OE 装備

### DTC スイッチ OFF

ぬかるみや荒れた路面(サーキットの砂利層など)では、DTCの介入により、リヤホイールが回転しなくなるほどリヤホイールにかかる駆動力が小さくなるおそれがあります。このような場合、BMW Motorrad は事前に DTC をOFF にしておくことをお勧めします。

ぬかるみや荒れた路面でのリヤホイールの空転に注意し、しっかりとした固い路面に到達する前に、適時にスロットルグリップを閉じてください。

引き続き、DTC を再び ON にします。

### ミラーを脱着する

### ミラーを取り外す

平坦で、固くしっかりとした路面に、モーターサイクルを駐車します。



左右のナット 1 を取り外し、 ミラーを取り外します。



左右のフェアリング2をフェアリングブラケット3に固定します。タイラップを使用する場合には、擦れたり、摩耗しそうな箇所を接着テープで保護します。

### ミラーを取り付ける

- 平坦で、固くしっかりとした路面に、モーターサイクルを駐車します。
- フェアリング固定部を取り外します。



- 左右のミラーをサポート 4 に 組み込みます。
- フェアリング裏面にナットを締付けトルクで取り付けます。

- ねじ止め固定剤: メカニズム 部分ボルト固定剤
- 8 Nm

### ライセンスプレートベー スを脱着する

### ライセンスプレートベース を 取り外す

- イグニッションを OFF にします。
- 平坦で、固くしっかりとした路面に、モーターサイクルを駐車します。
- 盗難警報装置 (DWA) <sup>OE</sup> 装備
  - 必要に応じて、盗難警報装置 (DWA) を作動解除します。 <<
  - リヤシートを取り外す(IIII 52).



タイラップ 1 を外します。

- ロック 2 を操作し、コネクターを外します。
- ライセンスプレートベースを 盗難警報装置 (DWA) OE 装備




- ロック 3 を操作し、コネクターを外します。
- ボルト 4 を取り外します。
- DWA をホルダーから前方へ取り外します。



• DWA ホルダー **5** を慎重にリヤ • ロック **7** をドライバー (小) フレームから外し、ト方向へ回 します。



ロック 6 を操作し、コネク ターを外します。




- を使用して左方向へ押し、同時 にコネクターを DWA ホルダー から後方へ押しずらします。
- DWA ホルダーを取り外しま す。⊲
- 車両側コネクターが汚れないよ うに保護します。




- ボルト8を平形ワッシャーと 共に取り外し、ライセンスプ レートベースを取り外します。 その際、ケーブルを開口部 9 に诵します。
  - リヤシートを取り付ける (**\*\*\*** 52).

### ライセンスプレートベースを 取り付ける

- 平坦で、固くしっかりとした路 面に、モーターサイクルを駐車 します。
- リヤシートを取り外す(IIII 52).



- ライセンスプレートベースを組 み込み、ケーブルを開口部 9 に通します。
- ボルト 8 を平形ワッシャーと 共に取り付けます。



コネクターを接続し、ロック 2 をかみ合わせて、タイラップ 1 でリヤフレームに固定します。

- 盗難警報装置 (DWA) OE 装備



ライセンスプレートベースのコネクターを DWA ホルダーの上にずらし、ロック 7 をかみ合わせます。



コネクターを接続し、ロック 6 をかみ合わせます。



DWA ホルダー 5 をリヤフレームに組み込みます。



- DWA を前側からホルダーに組み込みます。
- ボルト 4 を取り付けます。
- ロック 3 がかみ合うように、 コネクターを接続します。
- リヤシートを取り付ける (m→ 52).

### フロントウインカーを脱 着する


### フロントウインカーを取り外 す

□ ここに記述されている右サイドフェアリングについての作業手順は、左側でも同様に適用されます。 ◀

サイドフェアリングを取り外す (IIII 112).




ウインカーケーブルをポジション 1 から外します。



- ボルト 2 を外し、ウインカー を取り外します。ケーブルを フェアリングサイドセクション に通します。
- 車両側コネクターが汚れないように保護します。




フェアリングサイドセクション をエンジンスポイラーのサポート 7 に取り付けます。




サイドセクションをポジション 5でラバーバッファーに取り付けます。

- ボルト 4 を平形ワッシャーと 共に取り付けます。
- ボルト 2 および 3 を取り付けます。




ボルト 1 を取り付けます。

# フロントウインカーを取り付ける




右サイドフェアリング内側のボルト 1 を外します。



ボルト 2 および 3 を取り外します。

- ボルト 4 をワッシャーと共に 取り外します。
- フェアリングサイドセクション をポジション 5 でラバーバッ ファーから引き出し、取り外し ます。
- ケーブルをフェアリングサイド セクションに通します。



ウインカーを組み込み、ボルト2を取り付ける。



- ウインカーケーブルをポジション 1 に取り付けます。
- フェアリングサイドセクションを取り付ける(III 113).

走行モード	94
BMW Motorrad Race ABS 付きブレーキシステム	96
BMW Motorrad DTC エンジンマネ ジメントシステム付き	99

技術情報

# **投術情報**

### 走行モード

### 選択

モーターサイクルを、天候、路面状況、走行スタイルに適合させるため、4つの走行モードから選択することができます:

- RAIN
- SPORT (標準モード)
- RACE
- SLICK (コーディングプラグが 取り付けられ、ライセンスプ レートベースが取り外されてい る場合にのみ)

コーディングプラグを取り付け、ライセンスプレートベースを取り外すことにより、SPORT および RACE の走行モードが高いエンジン出力と共に提示されます。著しくスポーティな走行特性は、危険な状況を招く恐れがあります。

スポーティな走行特性に習熟し ます。◀ ↑ コーディングプラグを取り付けること、および、ライセンスプレートベースを取り外すことにより、公道での運転許可が失効します。

ッか大効します。 公道ではコーディングプラグを 取り付けないでください。

ライセンスプレートベースなしで 公道を走行しないでください。**◆** 

それぞれの走行モードは、モー ターサイクルの挙動にさまざまな 方法で影響を及ぼします。それ ぞれのモードにおいて、ABS お よび / または DTC を OFF にす ることができます。以下の説明 は、システムが ON になってい る場合にのみ関連するものです。 最後に選択された走行モードは、 イグニッションを OFF / ON に した後、自動的に再び作動状態 になります。 ただし、 コーディ ングプラグが取り付けられてい る場合には、ABS および / また は DTC はスイッチ OFF のまま となります。

基本的に、選択されているモードがスポーティになるほど、 ABS および DTC によるライダーのサポートはどんどん少なくなります。 コーディングプラグが取り付けられ、 ライセンスプレートベースが取り外されている合には、SPORT および RACE モードで極めて高い出力が提示されます(いつでも直接呼び出すことができます)。

RAIN、SPORT、RACE モードは、BMW Motorrad 承認標準タイヤを装着しての走行用に設計されています。SLICK モードは、非常に優れたグリップ力を得られる路面とレーシングタイヤを基にしています。

そのため、走行モードを選択する際には、設定をスポーティにするほど、より高度なライディング能力が必要となることを考慮してください。

### RAIN

エンジン出力をフル使用することができないように設定されます。 スロットルグリップの操作による出力アップは抑えられ、エンジンの応答特性は対応して弱くなります。

ABS システムは、ホイールの ロックやリヤホイールの浮き上 がりをできる限り避けられるよ うに、常に早めに介入します。 DTC システムの介入は、リヤホ イールの空転をできるかぎり避 けられるように早めに行われま す。

### **SPORT**

このモードでは、コーディング プラグを取り付け、ライセンス プレートベースを取り外してい る場合にのみ、エンジン出力を フルで使用することができます。 スロットルグリップの操作によ る出力アップは RAIN モードより 高くできるのですが、エンジン の応答特性はまだ抑えられています。

ABS システムの作用については RAIN モードと同様です。

DTC システムの介入は RAIN モードより遅く行われ、コーナー 出口で軽くドリフトできるよう になっています。

### RACE

RACE モードは、コーディングプラグが取り付けられていない状態では、最もスポーティなモードです。

コーディングプラグを取り付け、 ライセンスプレートベースを取 り外している場合、エンジン出 力および出力アップについては SPORT モードと同様です。ライ ダーの要求は、実に、よりダイ レクトに実行されます。

ABS システムは、このモードでは遅れて介入します。ホイールのロックは防止されますが、リヤホイールの浮き上がりの検知は OFF となります。そのため、

リヤホイールの浮き上がりが発生するおそれがあります。

DTC システムの介入はやはり遅くなっています。これにより、コーナー出口における長いドリフトや短時間のウィーリー走行が可能となります。

### SLICK

SLICK モードを ON にするには、 コーディングプラグが取り付け られ、ライセンスプレートベー スが取り外された状態であるこ とが必要です。

SLICK モードは、見通しが良く 摩擦係数が非常に高い路面用に 開発されており、原則としてサー キットのみで使用に限られていま す。またこのモードは、グリッ プカに非常に優れたレーシング タイヤを装着しての走行を基に しています。

エンジン出力、出力アップ、応答特性については、最大限のスポーティさを目指して設計されています。

ABS システムの作動は RACE モードと同様ですが、異なる点が あります: ブレーキペダルが操 作された場合には、リヤホイール の ABS 制御は行われません。 リ ヤホイールがロックするおそれ があります。 リヤホイールの浮 き上がりの検知も同様に OFF と なっています。

DTC システムは、このモードにおいては、粘着性に優れた最大限のロードホールディングカ (スリックタイヤ) を備えたレーシングタイヤの使用を基準にして、制御を行います。 長いウィーリー走行も、小さな傾きを伴うウィーリー走行も行うことができます。極端なケースでは後方へひっくり返ることも可能なほどです。

### 切替

エンジンマネジメントシステム、ABS および DTC における機能の 切替作業は、以下の特定の作動 状態においてのみ可能です:

- リヤホイールに駆動トルクがか かっていない
- ブレーキシステム内でブレーキ 圧が生成されていない

この状態を保持するため、

- 車両はイグニッションを ON に した状態でなければならない、

### または

- スロットルグリップを戻し回した状態でなければならない、
- ブレーキレバーを操作してはならない、
- クラッチを操作しなければならない。

ご希望の走行モードをまず事前 に選択します。該当するシステムが必要とされる状態になって 初めて、切替が行われます。 走行モードの切替が行われた後、 ディスプレイの選択メニューが 消えます。

### BMW Motorrad Race ABS 付きブレーキシス テム

- BMW Motorrad Race ABS OE 装備

### パーシャリーインテグラルブ レーキ

このモーターサイクルには、パーシャリーインテグラルブレーキが装備されています。このブレーキシステムでは、ブレーキレバーを操作するとフロント/リヤホイールのブレーキが一緒に作動します。ブレーキペダルを操作した場合、リヤブレーキのみの作動となります。

↑ フロントブレーキをかけた際に引き起こされる後輪の空転 (バーンアウト) は、インテグラル機能により、かなり抑えられます。 リヤブレーキおよびクラッチが損傷するおそれがあります。

バーンアウトを行う場合には、

報

必ず、ABS 機能を OFF にしてく ださい。◀

### ABS はどのように作動する のでしょう?

路面に伝達される最大ブレーキフォースは、様々な要因の中でも、路面の摩擦係数に依存しています。砂利、凍結、雪、水に覆われた路面の摩擦係数は、乾いた、クリーンなアスファルトの路面に比べてはるかに降係係しているります。路面の摩擦係数くなります。

ライダーがブレーキ圧を上げたときに、路面にかかる最大ブレーキフォースが限界を越えると、ホイールがロックし、方向安定性が失われます。そのため、転倒するおそれがあります。このような状況になる前に、ABSが介入して、ブレーキ圧を伝達される最大ブレーキフォースに適応させます。それによりホイール

が回転し続け、路面状態に関係なく走行安定性が維持されます。

### 凸凹のある路面で起こること は?

起伏や凸凹のある路面によって、 タイヤと路面のコンタクトが一時 的に失われ、その結果、伝達され るブレーキフォースがゼロに落 ち込むということが起こりえま す。このような状況でブレーキ ングが行われる場合、路面とのコ ンタクトが復活したときに走行 安定性を確保するため、ABS は ブレーキ圧を下げる必要があり ます。このときBMW Motorrad Integral ABS は、想定しうるいか なる状況においてもホイールが 回転し、それによりモーターサイ クルの安定性が確実になるよう、 摩擦係数 (砂利、凍結、雪の場 合) をかなり低く見積っていま す。実際の状況が明らかになっ た後、システムはブレーキ圧を最 適な値にセットしなおします。

## BMW Motorrad Race ABS の作動は、ライダーにとって どのように感じられるでしょ うか?

上記の状況のために ABS システムがブレーキフォースを制限キフォースを動いた。ブレーキレバーを操作するとヤインテグラル機能にキエー・メイールでもブルーキレバーを操作とリーキルがもでした。またいように、キを関いたいようにといったいます。そのというにはでに埋かったが背に上げでもして感じられています。

### リヤホイールの浮き上がり

タイヤの路面に対するグリップ 力が高い場合に強いブレーキを かけると、フロントホイールは かなり経ってからロックするか、 またはロックしません。 それに 応じて、ABS 制御も大幅に遅れ るか、または作動しません。こ の場合、リヤホイールが浮き上 がることがあり、モーターサイ クルの転倒につながるおそれが あります.

▲ 急激なブレーキングを行う ⚠ と、リヤホイールが浮き上 がるおそれがあります。

ブレーキング時には、ABS 制御 がリヤホイールの浮き上がりを いかなる状況でも必ず防ぐこと ができるというわけではない、と いうことに注意してください。◀

### 特殊な状況

ホイールのロックを検知するた めに、特にフロントおよびリヤホ イールの回転数が比較されます。 一定の時間以上、検知される値 が正常でない場合、安全のため に ABS 機能が停止し、 ABS の故 **瞳が表示されます。エラーメッ** セージの表示には、自己診断が 終了していることが前提となり ます。

BMW Motorrad Race ABS に問 題がある場合以外に、特殊な運転

/ 走行状態が原因でエラーメッ セージが表示される場合があり ます。

### 特殊な運転 / 走行状態:

- 補助スタンドを立てたまま. ニュートラル位置またはギヤを 入れた状態でウォームアップ。
- エンジンブレーキによる長時間 のリヤホイールのロック (急勾 配での発准時など)。

上記のいずれかの運転 / 走行状 態によりエラーメッセージが表 示された場合には、ABS 機能は イグニッションを ON / OFF に することにより再び作動状態に できます。

### 定期的なメインテナンスの役 割りとは?

■▲■ 技術システムはすべて、常 に良好な整備状態にしてお いてください。

BMW Motorrad Race ABS を確 実に最適な整備状態にしておく

ために、規定の定期点検時期を 必ず遵守してください。◀

# 安全を確保するための予防措

BMW Motorrad RACE ABS によ り制動距離が短くなるからといっ て. 無謀なライディングは避け なければなりません。この装備 は、基本的には緊急事態におけ る安全性を確保するための予防 措置です。

コーナリング時のブレーキングに は特に注意してください。コー ナリング時にブレーキをかける と、モーターサイクルの重量と慣 性が勝り、BMW Motorrad Race ABS といえどもその影響を補正 することはできません。

報

### BMW Motorrad DTC I ンジンマネジメントシス テム付き

- BMW Motorrad Race ABS およ び DTC OE 装備

### DTC はどのように作動する のでしょう?

BMW Motorrad DTC は、フロン トおよびリヤホイールのホイール スピードを比較します。スピー ドの差からスリップを、さらに リヤホイールの安定性レベルを 算出します。 スリップ限界値を 超えると、エンジンマネジメン トシステムがエンジントルクを 調整します。

DIU を表開して、
理学の法則は有効です。ど
ない。
を適切し DTC を装備していても、物 のような走行スタイルを適切と するか、ライダーの責任が問わ れます。

安全のためのサポートを、リス キーな走行により、元の状態に 制限しないでください。◀

### 特殊な状況

車体の傾きが増すに従って、物 理的作用により、加速はますま す強く制限されます。 このため、 非常にタイトなコーナーでは加速 が低減される場合があります。

リヤホイールの回転 (空転) や スリップを検知するため、特に フロントおよびリヤホイールの 回転数が比較され、バンク角が 考慮されます。一定の時間以上、 検知される値が正常でない場合 には、バンク角用にデフォルト 値が使用されるか、 DTC 機能が OFF になります。このような場 合には、DTC の故障が表示され ます。エラーメッセージの表示 には、自己診断が終了している ことが前提となります。

次のような、通常とは異なる運転 / 走行状態では、BMW Motorrad DTC が自動的に OFF になる場合 があります。

### 特殊な運転 / 走行状態:

- DTC が作動していない状態で の長時間の後輪走行 (ウィー IJ**一**)。
- フロントブレーキをかけた際、 その場で後輪が回転 (空転) (バーンアウト)。
- 補助スタンドを立てたまま、 ニュートラル位置またはギヤを 入れた状態でウォームアップ。

SLICK モード用のコーディング プラグが装着されていない場合、 DTC は、イグニッションを OFF / ON にしてさらに 5 km/h 以上 で走行後に再び作動します。✓

極端な加速によってフロントホ イールの接地が失われた場合に は、フロントホイールが路面を 再び確実に捉えるようになるま で DTC がエンジントルクを抑え ます。

このような場合、BMW Motorrad では、スロットルグリップを小

術

情

報

を完全に戻すことは決してしないでください。エンジンブレーキトルクによりリヤホイールが滑り、不安定な運転/走行状態に陥る場合があります。このような状態では、BMW Motorrad DTC による補正を行うことはできません。

滑りやすい路面で、クラッチを切らずに突然スロットルグリップ

アクセサリー	
一般的な情報	10
<b></b>	10

### 一般的な情報

BMW Motorrad は、部品やアク セサリーについて、あなたのモー ターサイクル用に BMW が承認 した純正品をご使用になること をお勧めします。

BMW 純正部品およびアクセサ リーのご購入、それらに関連す る専門的なアドバイスにつきま しては、BMW Motorrad ディー ラーにお尋ねください。

これらの部品やアクセサリーは、 BMW により、その安全性、機能 性、適性に関する試験が実施さ れています。それらの製品につ いては、BMW が製造責任を保証 いたします。

BMW 純正品以外の部品やアクセ サリーにつきましては、BMW は 責任を負いかねます。

フレーム制御システムにおける タイヤサイズの重要性について の注意事項を確認し、遵守して ください (➡ 117)。

**A** BMW Motorrad では、す べての他社製品について、

BMW モーターサイクルにおいて 安全性の問題なく使用できるかど うか判定することはできません。 国別仕様により公的な許可が与 えられている場合にも、この保 証は付与されません。点検にあ たっては、常にBMW モーターサ イクルにおけるすべての使用条 件を考慮に入れるということは できず、そのため部分的に十分 でないところがあります。 必ず、BMW が BMW モーターサ イクル用に承認している部品お よびアクセサリー製品のみご利 用ください。**◆** 

変更を加える場合にはすべて、必 ず法規制に従ってください。各 国の道路交诵法を遵守してくだ さい。

### 荷物

### 荷物の積み方

↑ 積載量をオーバーしたり、 荷物のバランスが悪いと、 モーターサイクルの走行安定性 に悪影響を及ぼすおそれがあり ます。

許容総重量を超えないようにし、 **看載に関する注意をお守りくだ** さい.

スプリングプリロードの設定、 ショックアブソーバーの設定、 タイヤ充填圧を総重量に合わせ て調整します。

# 一般的な情報 ...... 104 ツールキット......104 エンジンオイル......105 ブレーキシステム ...... 107 クーラント ...... 111 サイドフェアリング ...... 112 クラッチ......113 タイヤ......114 ホイールリム ...... 115 チェーン...... 115 ホイール...... 117 フロントホイールスタンド ...... 125 リヤホイールスタンド......126 バルブ...... 127 トューズ......135

メインテナンス

ジャンプスタート	136
バッテリー	137

104

### 一般的な情報


「メインテナンス」の章では、簡単に実施できる消耗部品の点検 および交換作業について説明します。

取り付ける際に専用の締め付け トルクがある場合には、規定締め付けトルクも記載されています。必要なすべての締付けトルクを記した一覧表が「仕様(諸元)」の章にあります。

さらに詳しいメインテナンスおよび修理作業に関する情報は、 ご使用の車両に対応する DVD 版 リペアマニュアルをご覧くださ い。リペアマニュアルはBMW Motorrad ディーラーで入手できます。

記述されている作業の実施にあたっては、スペシャルツールと確かな専門知識が必要です。 疑問に思われることが生じた場合には、 BMW Motorrad ディーラーにお問い合わせください。

### ツールキット



- **1** 予備ヒューズ (ツメ付き) ミニヒューズ 4 A および 7.5 A
- 2 リングレンチ 口径 34
  - チェーンの張り具合を調整する (IIII 116).

- **3** ソケットレンチ ロ径 17
  - フロントホイールのスプ リングプリロードを調整 する (IIII→ 46).
  - リヤホイールのコンプ レッションダンピングを 調整する (**☞** 50).
  - ダンピングおよびスプリングプリロードの調整のため、プラスチック製アタッチメントを使用する
  - フックレンチ用エクステンション
- **4** トルクスレンチ T25
- トリム部品を脱着する5 フックレンチ
  - スプリングプリロードを 調整する (リヤホイー ル) (**■ 4**7).

- 6 ドライバーインサート用T クステンション
  - リヤショックアブソー バーを調整する (マイナ スヘッドブレードとの組 み合わせによる)
- **7** オープンエンドレンチ 口径 10/13
  - チェーンの張り具合を調 整する (■ 116).
- 8 プラグレンチ用プラスチッ ク製アタッチメント
  - フロントホイールのスプ リングプリロードを調整 する (🖦 46).
  - リヤホイールのコンプ レッションダンピングを 調整する (■ 50).
- 9 リバーシブルブレードドラ イバー、プラスおよびマイ ナスヘッドブレード付き
  - バッテリーを取り外す ( 139).
  - フロント / リヤショック アブソーバーを調整する

- 10 リバーシブルブレードドラ イバーインサート プラスブレードおよびトル
  - クス T25 付き - フロントシートを取り外
  - す (🖦 53).
  - トリム部品を脱着する
  - フロント / リヤウイン カーバルブを交換する

## エンジンオイル エンジンオイルレベルを点検 する



エンジンオイルが少なすぎ こ ると、エンジンの機能停止 を招き、事故に至るおそれがあ ります。

エンジンオイルレベルが正しい か確認してください。◀

オイルレベルはオイル温度 1 により変化します。温度が


高くなるにつれて、オイルパン 内のオイルレベルも上昇します。

エンジン冷間時や短時間走行した 後にオイルレベルの点検を行う と、正確なレベルを測定できない ため、間違ったオイル量でエンジ ンを作動する原因となります。 エンジンオイルレベルを正確に 表示させるため、必ず長時間走 行してからオイルレベルを点検 してください。◀

- 平坦で、固くしっかりとした路 面に、作動温度に達している モーターサイクルをまっすぐに 立てます。
- 1分間アイドリングします。
- イグニッションを OFF にしま す。



オイルレベルを表示 1 で読み 取ります。



### □ エンジンオイル規定レベ □ ル

- 最低レベル (MIN) と最高レベル (MAX) のマーク間

オイルレベルが MIN マークを下回っている場合:

エンジンオイルを補充する (III 106).

オイルレベルが MAX マークを上回っている場合:

 BMW Motorrad ディーラーに オイルレベルの点検を依頼して ください。

### エンジンオイルを補充する

- ▼ 平坦で、固くしっかりとした路面に、モーターサイクルを駐車します。
- 注入口周辺を清掃します。



オイル注入口のプラグ 1 を外します。

エンジンオイルは多すぎても少なすぎても、エンジンを損傷するおそれがあります。 エンジンオイルレベルが正しいか確認してください。◀

エンジンオイルを規定レベルまで補充します。

- エンジンオイルレベルを点検す る( 105).
- オイル注入口のプラグ 1 を取 り付けます。

# ブレーキシステム ブレーキの作動を点検する

- ブレーキレバーを操作します。
- » はっきりと抵抗が感じられる必 要があります。
- ブレーキペダルを操作します。
- » はっきりと抵抗が感じられる必 要があります。

はっきりした抵抗が感じられな い場合:

作業が正しく行われない場 合、ブレーキシステムの動 作の確実性が損なわれます。 ブレーキシステムに関するすべ ての作業は、専門のメカニック にお任せください。◀

BMW Motorrad ディーラーに ブレーキシステムの点検を依頼 してください。

#### フロントブレーキパッド厚を 点検する

- 平田で、固くしっかりとした路 面に、モーターサイクルを駐車 します。
- ハンドルを同します。



左右ブレーキパッド厚を目視点 検します。目視点検方向:後 方からブレーキパッド **1**の内 側。

#### フロントブレーキパッド フロントブ の摩耗限度


- min 0.8 mm (ライニングの み (キャリアプレートな

ブレーキパッドが摩耗している 場合:

↑ パッドの使用限度厚を下回ると、ブレーキ性能が低下 し、場合によってはブレーキが 損傷します。

ブレーキシステムの動作信頼性を 確実にするため、使用限度厚を下 回らないようにしてください。

- BMW Motorrad ディーラーに ブレーキパッドの交換を依頼し てください。
- BMW Motorrad 純正でないブ レーキパッドが装着されている 場合、ブレーキパッドキャリア プレートの厚さを点検する必要 があります。



■ ブレーキパッドキャリア ● プレート厚

- ≥4.5 mm

キャリアプレートの厚さが薄す ぎる場合:

↑ ブレーキパッドの紛失が原因である可能性のあるブレーキシステムの故障キャリアプレートの厚さが4.5 mm以上のブレーキパッドのみ使用します。 ◀


 BMW Motorrad はBMW Motorrad 純正ブレーキパッドの使用 をお勧めします。

#### リヤブレーキパッド厚を点検 する

平坦で、固くしっかりとした路面に、モーターサイクルを駐車します。



ブレーキパッド厚を目視点検します。目視点検方向:後方からブレーキパッド1の内側。



リヤブレーキパッドの摩 耗限度

- min 1.0 mm (ライニングの み (キャリアプレートな し)。摩耗インジケーターが はっきりと確認できなけれ ばなりません。)

摩耗インジケーターが、 はっき りと見えない場合:

↑ パッドの使用限度厚を下回ると、ブレーキ性能が低下し、場合によってはブレーキが損傷します。

ブレーキシステムの動作信頼性を

確実にするため、使用限度厚を下回らないようにしてください。◀

 BMW Motorrad ディーラーに ブレーキパッドの交換を依頼し てください。

#### フロントブレーキフルードレ ベルを点検する

- 平坦で、固くしっかりとした路面に、モーターサイクルをまっすぐに立てます。
- ハンドルを直進位置にします。



ブレーキフルードリザーバータンク 1 のブレーキフルードレベルを読み取ります。

ブレーキパッドが徐々に摩 耗してゆくことによって、 リザーバータンクのブレーキフ ルードレベルは下がってきます。



フロントブレーキフルー ドレベル

#### - ブレーキフルード DOT4

- ブレーキフルードレベルが MIN マークを下回らないよ うにしてください。(ブレー キフルードリザーバータン クを水平状態にする)

ブレーキフルードレベルが規定 値を下回った場合:

↑ ブレーキフルードリザー バータンクのフルードが不 足している場合、ブレーキシス テム内にエアが入り込むおそれ があります。これは、ブレーキ 性能が著しく低下する原因となります。

ブレーキフルードレベルを定期 的に点検します。**◀** 

 BMW Motorrad ディーラーに できるかぎり早く故障の修理を 依頼してください。

#### リヤブレーキフルードレベル を点検する

平坦で、固くしっかりとした路面に、モーターサイクルをまっすぐに立てます。



リヤブレーキフルードリザー バータンク 1 のブレーキフ ルードレベルを読み取ります。

ブレーキパッドが徐々に摩 耗してゆくことによって、 リザーバータンクのブレーキフ ルードレベルは下がってきます。



■ リヤブレーキフルードレ ・ベル

#### - ブレーキフルード DOT4

- ブレーキフルードレベルが MIN マークを下回らないよ うにしてください。(ブレー キフルードリザーバータン クを水平状態にする)

ブレーキフルードレベルが規定 値を下回った場合:


↑ ブレーキフルードリザー バータンクのフルードが不 足している場合、ブレーキシス テム内にエアが入り込むおそれ があります。これは、ブレーキ 性能が著しく低下する原因となります。

ブレーキフルードレベルを定期 的に点検します。◀

 BMW Motorrad ディーラーに できるかぎり早く故障の修理を 依頼してください。


## クーラント クーラントレベルを点検する

平坦で、固くしっかりとした路面に、モーターサイクルを駐車します。



リザーバータンク 1 のクーラントレベルを読み取ります。

目視点検の方向: 前方から右側 サイドフェアリングの内側。



# ワーラント規定レベル

リザーバータンクの「MIN」 と「MAX」マーク間

クーラントレベルが規定値を下回った場合:

クーラントを補充します。

#### クーラントを補充する

サイドフェアリングを取り外す (m→ 112).




- リザーバータンクのキャップ **1** を開きます。
- クーラントを規定レベルまで補 充する。
- クーラントレベルを点検する (IIII 111).
- リザーバータンクのキャップを 閉じます。
- フェアリングサイドセクション を取り付ける(m→ 113).


# サイドフェアリング サイドフェアリングを取り外 す

平坦で、固くしっかりとした路面に、モーターサイクルを駐車します。

ここに記述されている右サイドフェアリングについて の作業手順は、左側でも同様に 適用されます。◀



サイドフェアリング内側のボルト 1 を外します。



- ボルト 2 および 3 を取り外します。
- ボルト 4 をワッシャーと共に 取り外します。
- フェアリングサイドセクション をポジション 5 でラバーバッ ファーから引き出し、取り外し ます。



- コネクター 6 を取り外します。
- サイドフェアリングを取り外します。

#### フェアリングサイドセクショ ンを取り付ける



フェアリングサイドセクション をエンジンスポイラーのサポート7に取り付けます。

ここに記述されている右サイドフェアリングについて の作業手順は、左側でも同様に 適用されます。 ◀




コネクター 6 を閉じます。



- サイドセクションをポジション 5でラバーバッファーに取り付けます。
- ボルト 4 を平形ワッシャーと 共に取り付けます。

ボルト 2 および 3 を取り付けます。



ボルト 1 を取り付けます。

## クラッチ クラッチの機能を点検する

- クラッチレバーを操作します。
- » はっきりと抵抗が感じられる必要があります。

抵抗がはっきりと感じられない 場合:

 BMW Motorrad ディーラーに クラッチシステムの点検を依頼 してください。

#### クラッチレバーの遊びを点検 する



- 抵抗が感じられるようになるまで、クラッチレバー 1 を操作します。
- この位置で、ハンドルバー フィッティングとクラッチレ バー間のクラッチの遊び a を 測定します。

# クラッチレバーの遊び

- 0.5...1.0 mm (ハンドルバー フィッティングと (エンジン冷間時))

- クラッチの遊びが許容範囲を越 えている場合:
- クラッチレバーの遊びを調整する(IIII 114).

#### クラッチレバーの遊びを調整 する



- クラッチの遊びを大きくするには:ボルト2をハンドルバーフィッティングにねじ込みます。
- クラッチの遊びを小さくするには:ボルト2をハンドルバーフィッティングから回して緩めます。

- クラッチレバーの遊びを点検する(IIII 114).
- クラッチの遊びが正しく調整されるまで、手順を繰り返します。

## タイヤ

#### タイヤのトレッド溝の深さを 点検する

トレッドが法定の最小残 溝量に達していない場合で も、モーターサイクルの走行特 性はすでに低下しているおそれ があります。

タイヤは、トレッドが最小残溝 量に達する前に交換してくださ い。◀

- 平坦で、固くしっかりとした路面に、モーターサイクルを駐車します。
- タイヤのトレッド溝の深さを、 メインのトレッド溝で、摩耗イ ンジケーターを使用して測定し ます。

それぞれのタイヤには摩耗 インジケーターがあり、メ インのトレッド溝に組み込まれ ています。タイヤのトレッド溝 がインジケーターレベルにまで 達している場合は、タイヤが完全 に摩耗しています。インジケー ターの位置は、タイヤの縁に TI、 TWI などのアルファベットや矢 印で示されています。◀

トレッドが最小残溝量に達している場合:

当該タイヤを交換します。

# ホイールリム ホイールリムを点検する

- 平坦で、固くしっかりとした路面に、モーターサイクルを駐車します。
- ホイールリムに不良な部分がないか目視点検します。
- ホイールリムが損傷した場合 は、BMW Motorrad ディーラー に点検を依頼し、必要に応じて 交換してください。

# チェーン チェーンにグリースを途布す

↑ 汚れ、塵埃、不十分な潤滑は、ドライブチェーンの寿命を著しく短くします。

ドライブチェーンは定期的に清掃し、潤滑してください。◀

- ドライブチェーンには、少なくとも800 km ごとにグリースを塗布します。ぬかるみや、塵埃の中や、汚れた場所を走行した後には、適宜、早めに実行してください。
- イグニッションを OFF にし、 ニュートラルに設定します。
- ドライブチェーンを適切なクリーニング剤で清掃し、乾かして、チェーン潤滑剤を塗布します。
- チェーン性能を高く維持するため、BMW Motorrad は、BMW Motorrad は、BMW Motorrad チェーン潤滑剤の使用を推奨します。または:

- Castrol Chain Spray O-R
- 潤滑剤が多すぎた場合は洗い流 します。

#### チェーンの張り具合を点検す る

- 平坦で、固くしっかりとした路面に、モーターサイクルを駐車します。
- リヤホイールを回転させて、 チェーンのたるみが一番小さく なる位置まで回します。



ドライブスプロケットとドリブンスプロケット間の真ん中あたりで、ドライバーを使用して

チェーンを上下に押し、差 a を測定します。

チェーンのたるみ量


- 30...40 mm (モーターサイク ルをサイドスタンドで立て る (無負荷状態))

測定値が許容範囲を超えている 場合:

チェーンの張り具合を調整する (IIII 116).

#### チェーンの張り具合を調整す る


平坦で、固くしっかりとした路面に、モーターサイクルを駐車します。



- アクスルシャフトナット 1 を 緩めます。
- ロックナット 3(左右) を外します。
- 左右のアジャストスクリュー2 で、チェーンの張り具合を調整 します。
- チェーンの張り具合を点検する (IIII 115).
- 調整値 4 が左右で同じになる ように注意してください。
- 左右のロックナット 3 を締付けトルクで締め付けます。


ドライブチェーンテン ションボルトのロック ナット

- 19 Nm
- アクスルシャフトナット 1 を 締付けトルクで締め付けます。




- ねじ止め固定剤: メカニズム 部分ボルト固定剤
- 100 Nm

#### チェーンの摩耗状態を点検す る



- 1速に入れます。
- リヤホイールを進行方向へ回します。
- » チェーンにプリロードがかかり ます。
- チェーン長さ A(16 リベット 1 超)を確認します。



# 許容チェーン長

- max 259.0 mm (16 リベット超の長さが測定された (チェーンを引っ張った状態))

チェーンが許容長に達している 場合:

 BMW Motorrad ディーラーに お問い合わせください。

# ホイール 承認タイヤ

すべてのタイヤサイズに関して、特定のタイヤ製品がBMW Motorrad により検査され、走行 安全性に優れていると位置付け されています。その他のタイヤ に関しては、BMW Motorrad で はその適合性を評価できず、走 行安全性を保証できません。

BMW Motorrad は、BMW Motorrad による検査済タイヤのみの使用を推奨します。

詳細については、BMW Motorrad ディーラーにお問い合わせくだ さい。

#### ホイールサイズがフレーム制 御システムに与える影響

ホイールサイズは、フレーム制御システム ABS および DTC において、重要な役割を果たします。特にホイールの直径および幅は、必要となるすべての計算のベースとしてコントロールユ

ニットにメモリーされています。 標準装備ホイール以外のホイー ルへの変更によりこのサイズが 変わると、これらのシステムの 制御性に重大な影響が及ぶおそ れがあります。

ホイール回転数検知に必要なセンサーホイールも、装備されている制御システムに適合させる必要があり、交換はできません。ご使用のモーターサイクルに他のホイールを装着なさりたい場合には、事前にBMW Motorradディーラーにご相談ください。コントロールユニットにメモリーされているデータを、新しいホイールサイズに適応させることができる場合もあります。

#### フロントホイールを取り外す

平坦で、固くしっかりとした路面に、モーターサイクルを駐車します。

- BMW Motorrad Race ABS OE 装備




- ボルト 1 を外し、ABS センサーをボアから取り外します。
- リム周辺をマスキングテープなどで保護し、ブレーキキャリパーを取り外す際に、傷が付かないようにします。



取り外した状態では、ブレーキパッドは押し圧され、再度取り付ける際に、ブレーキディスクをブレーキパッド間に収めることが困難になる場合があります。

ブレーキキャリパーを取り外し た状態では、ブレーキレバーを 操作しないでください。◀

左右ブレーキキャリパーのボルト 2 を取り外します。



- ブレーキキャリパー 4 を回転 させて、ブレーキパッド 3 を ブレーキディスク 5 から少し 離れるように押します。
- ブレーキキャリパーを後方外側 へ慎重に引いて、ブレーキディ スクから取り外します。
- モーターサイクルを補助スタンドで立てます。BMW Motorradは、BMW Motorrad リヤホイールスタンドの使用をお勧めします。
- 補助スタンドをリヤホイールに 組み込む(IIII 126).
- フロントホイールが自由に回転するようになるまで、モー

ターサイクル前部を持ち上げます。 モーターサイクルを持ち上げる場合、 BMW Motorrad は、 BMW Motorrad フロントホイールスタンドの使用をお勧めします。

補助スタンドをフロントホイー ルに組み込む(IIII 125).



▲ 左側アクスルクランプボルトはフロントサスペンショ

ン内のブッシュを固定します。 確実にブッシュを正しく調整するために、左側アクスルクラン プボルトを緩めたり、取り外し たりしないでください。◀

- 右アクスルクランプボルト 1 を外します。
- ホイールを保持しながら、アクスルシャフト 2 を取り外します。
- フロントホイールを前へ転がして取り外します。

#### フロントホイールを取り付け る

↑ 標準ホイールとは異なるホイールを装着すると、ABS および DTC の制御動作において、機能障害が発生するおそれがあります。

この章のはじめにある、ホイー ルサイズがフレーム制御システム ABS および DTC に与える影響についての注意事項を確認し、 遵守してください。◀

ボルト締付け部の締付けトルクが不適切な場合、締付けが緩んだり、ボルト締付け部が損傷するおそれがあります。
 締付けトルクの点検は、必ず

BMW Motorrad ディーラーに依頼してください。◀

↑ フロントホイールは必ず回 転方向に取り付けてくださ

タイヤまたはホイールリム上に ある回転方向を示す矢印に注意 してください。◀

フロントホイールをフロントホイールガイドへ転がし入れます。



 フロントホイールを持ち上げ、 アクスルシャフト 2 を締付け トルクで締め付けて取り付けます。



#### - 50 Nm

右アクスルクランプボルト 1 を締付けトルクで締め付けます。



▼ アクスルホルダー内クラ ンピングボルト

#### - 19 Nm

- フロントホイールスタンドおよび補助スタンドを取り外します。
- ブレーキキャリパーをブレーキ ディスクに取り付けます。


- BMW Motorrad Race ABS OE 装備



クランプ 6 を位置決めします。□



左右のボルト 2 を締付けトルクで取り付けます。



- 38 Nm

- BMW Motorrad Race ABS OE 装備



- ABS センサーをボアに組み込み、ボルト 1 を取り付けます。
- ホイールリムに貼られているマスキングテープなどをはがします。
- 抵抗が感じられるようになるまで、ブレーキレバーを数回強く 操作します。


#### リヤホイールを取り外す

- モーターサイクルを補助スタンドで立てます。BMW Motorradは、BMW Motorrad リヤホイールスタンドの使用をお勧めします。
- 補助スタンドをリヤホイールに 組み込む(IIII) 126).
- アクスルシャフトを取り外した 後に転がり落ちないように、 リヤホイールの下に木片などを 挟んで支えます。



アクスルナット 1 を平型ワッシャーと共に取り外します。

- ロックナット 3(左右) を外します。
- アジャストスクリュー 2(左右) を外します。
- 調整プレート 4 を外し、シャフトをできるかぎり内側へずらします。



アクスルシャフト5を取り外し、調整プレート6を取り外します。



 リヤホイールをできるだけ前方 向へ転がし、チェーン 7 をス プロケットから外します。



ブレーキラインをホルダー 8 から取り外します。 - BMW Motorrad Race ABS OE 装備



ブレーキラインおよび ABS ラインをホルダー 8 から取り外します。



リヤホイールを転がして取り外 す際には、ABS センサー 9 を 損傷しないように注意してくだ さい。⊲



リヤホイールをスイングアームから後方へ転がして外し、同時にブレーキキャリパーサポート
 10を、リヤホイールリムがそれに沿って通り過ぎることができるように、後方へ引きます。

スプロケットと左右のスペーサースリーブは、ホイールに緩めに組み込まれています。取り外しの際に、これらの部品を損傷したり紛失したりしないよう注意してください。◀

#### リヤホイールを取り付ける

標準ホイールとは異なるホイールを装着すると、ABS および DTC の制御動作において、機能障害が発生するおそれがあります。

この章のはじめにある、ホイー ルサイズがフレーム制御システ ム ABS および DTC に与える影 響についての注意事項を確認し、 遵守してください。◀

ボルト締付け部の締付けトルクが不適切な場合、締付けが緩んだり、ボルト締付け部が損傷するおそれがあります。 締付けトルクの点検は、必ずBMW Motorrad ディーラーに依頼してください。◀

下を支えられているリヤホイー ルをスイングアームに転がし入 れ、ブレーキキャリパーサポー トを組み込めるようにします。



- ブレーキキャリパーサポートを ガイド 11 に組み込みます。
- BMW Motorrad Race ABS OE 装備



リヤホイールを転がして取り付ける際には、ABS センサー9


を損傷しないように注意してく ださい。⊲



 リヤホイールをスイングアーム にさらに転がし入れながら、ブレーキキャリパーサポート10 を前方へずらします。



リヤホイールをできるだけ前方 向へ転がし、チェーン 7 をス プロケットに取り付けます。




右側調整プレート 6 をスイン グアームに組み込み、回り止

- め 12 が垂直になるようにしま
- リヤホイールを持ち上げ、リヤ アクスル 5 を調整プレートを 诵してブレーキキャリパーサ ポートおよびリヤホイールに取 り付けます。
- リヤアクスルが回り止めに密着 しているか確認してください。



に組み込みます。



- ・ 左側調整プレート 4 を組み込 みます。
- アクスルナット 1 を平型ワッ シャーと共に取り付けます。 ただし、まだ締め付けないこ ٤.

# - BMW Motorrad Race ABS OE 装備



- ブレーキラインおよび ABS ラインをホルダー 8 に組み込みます。
- チェーンの張り具合を調整する (IIII 116).

## フロントホイールスタン ド

# 補助スタンドをフロントホイールに組み込む

BMW Motorrad フロントホイールスタンドは、メイン(センター) スタンドや他の補助スタンドを使用しないでモーターサイクルを保持できるようには設計されていません。モーターサイクルをフロントホイールスタンドとリヤホイールのみで立てると、転倒するおそれがあります。

モーターサイクルは、BMW Motorrad フロントホイールスタンドで持ち上げる前に、メイン(センター) スタンドまたは補助スタンドで立ててください。◀

モーターサイクルを補助スタンドで立てます。BMW Motorradは、BMW Motorrad補助スタンドの使用をお勧めします。


補助スタンドをリヤホイールに 組み込む(IIII 126).



ベーススタンド (0 402 241) を サポートピース (2 152 839) と 共に使用します。



左右のサポートピン (2 152 840) 1 をフロントサスペンションに組み込みます。



- ホルダー 2 を、長い側を内側 に向けて回します。
- サポートピース 3 を、フロントサスペンションに取り付けら

- れているピンに合わせて幅を調整します。
- フロントホイールを床面から少し持ち上げて、補助スタンドの高さを調整します。



補助スタンドをフロントサスペンションに組み込み、均等に床面に押し付けます。


# リヤホイールスタンド 補助スタンドをリヤホイール に組み込む




ツール番号 (0 402 241) のベーススタンドと、サポートピース (2 152 839) を使用します。



左右のサポートピン (2 152 841) 1 をリヤスイング アームに取り付け、締付けトル クで締め付けます。



- 20 Nm



- ホルダー 2 を、長い側を外側 に向けて回します。
- サポートピース 3 を、リヤサスペンションに取り付けられているピンに合わせて幅を調整します。
- リヤホイールを床面から少し持ち上げて、補助スタンドの高さを調整します。



補助スタンドをリヤスイング アームに組み込み、均等に床面 に押し付けます。

#### バルブ

#### 一般的な情報

バルブの故障は、マルチファンクションディスプレイの警告表示により警告されます。 ブレーキライトまたはテールライトの故障の場合は、さらにジェネラル警告灯(黄)が点灯します。

1 モーターサイクルのバルブが故障していると、その車両は他の走行車両などから見え

にくくなり、危険にさらされる ことになります。

故障したバルブはできるかぎり 早く交換してください。適切な スペアバルブを常備することを お勧めします。◀

■ バルブには圧力がかけられ ⚠ ているため、損傷している 場合はケガをするおそれがあり ます。

バルブを交換する際には、防護 用のメガネおよび手袋を着用し てください。 ◀

あなたのモーターサイクル ′に取り付けられているバル ブのタイプを記した一覧表が「什 様 (諸元)」の章にあります。◀

#### ロービーム / ハイビームライ トバルブを交換する

コネクターの向きは交換す るバルブによって図と異な ることがあります。 ◀

- 平坦で、固くしっかりとした路 面に、モーターサイクルを駐車 します。
- イグニッションを OFF にしま




ロービームバルブを交換するた め、カバー 1 を取り外します。



ハイビームバルブを交換するた め、カバー 2 を取り外します。



コネクター 3 を外します。



- 左右スプリングクランプ4を ホルダーから外し、トへ折り曲 げます。
- バルブ 5 をソケットから外し ます。
- 故障しているバルブを交換しま す。

─ 新しいバルブに素手で触れ ないでください。バルブを 取り付ける際は、乾いた清潔な 布を使用してください。オイル やグリースなどの汚れがバルブ に付着すると、バルブの埶放射 が妨げられます。これが、過熱 やバルブの寿命を短くする原因 となります。**◄** 

# ロービームのバルブ

- H7 / 12 V / 55 W

- H7 / 12 V / 55 W



- バルブ 5 を取り付けます。そ のため、まずノーズ 6 をセッ トしてから、バルブをソケット に押し込みます。
- 左右スプリングクランプ4を ホルダーにはめます。




- コネクター 3 を取り付けます。
- カバーを取り付けます。

#### 左ポジション / パーキングラ イトバルブを交換する


- 平坦で、固くしっかりとした路 面に、モーターサイクルを駐車 します。
- イグニッションを OFF にしま



カバー 1 を取り外します。



ロック 2(必要に応じて、ドラ イバーを使用)を押し下げ、ソ ケット 3 をヘッドライトハウ ジングから外します。




ポジション/パーキングライトがルブ4をソケットから外し ます。

故障しているバルブを交換しま

新しいバルブに素手で触れ ないでください。バルブを 取り付ける際は、乾いた清潔な 布を使用してください。オイル やグリースなどの汚れがバルブ に付着すると、バルブの熱放射 が妨げられます。これが、過熱 やバルブの寿命を短くする原因 となります。**◄** 

# ■ ポジションライト / パー ● キングライトバルブ

- W5W / 12 V / 5 W



バルブ 4 をソケットに組み込 みます。



- ソケット3をソケットに組み 込み、ロック2をかみ合わせ ます。
- カバーを取り付けます。

## 右ポジション / パーキングラ イトバルブを交換する


- 平坦で、固くしっかりとした路 面に、モーターサイクルを駐車 します。
- イグニッションを OFF にしま す。



カバー 1 を取り外します。



ロック 2(必要に応じて、ドラ イバーを使用)を押し下げ、ソ ケット 3 をヘッドライトハウ ジングから外します。




- バルブ 4 をソケットから外し ます。
- 故障しているバルブを交換しま


| 新しいバルブに素手で触れ ないでください。バルブを 取り付ける際は、乾いた清潔な 布を使用してください。オイル やグリースなどの汚れがバルブ に付着すると、バルブの執放射 が妨げられます。これが、過熱 やバルブの寿命を短くする原因 となります。**◄** 

インテナン

- W5W / 12 V / 5 W



バルブ 4 をソケットに組み込みます。



- ソケット 3 をヘッドライトハウジングに組み込み、ロック 2をかみ合わせます。
- カバーを取り付けます。

#### フロント / リヤウインカーバ ルブを交換する

- 平坦で、固くしっかりとした路面に、モーターサイクルを駐車します。
- イグニッションを OFF にします。



ボルト 1 を取り外します。



レンズのボルト固定側をミラー ハウジングから引いて外します。



- バルブ 2 を反時計回りに回し、 バルブハウジングから取り外し ます。
- 故障しているバルブを交換しま す。

新しいバルブに素手で触れ ないでください。バルブを 取り付ける際は、乾いた清潔な 布を使用してください。オイル やグリースなどの汚れがバルブ に付着すると、バルブの熱放射 が妨げられます。これが、過熱 やバルブの寿命を短くする原因 となります。◀

# フロントウインカー用バ ルブ

- RY10W / 12 V / 10 W

リヤウインカー用バルブ

- RY10W / 12 V / 10 W



バルブ 2 を時計回りに回し、 バルブハウジングに取り付けま す。



レンズをバルブハウジングに セットし、閉じます。



ボルト 1 を取り付けます。

#### ダイオードテールライト


テールライトの LED が下記の仕様に記載されているのよりもたくさん切れているときは、テールライトを交換する必要があります。このような場合には、

 BMW Motorrad ディーラーに お問い合わせください。

■ テールライトの故障 LED の最大数

\_ 1

#### ライセンスプレートライトを 交換する



ライセンスプレートライト 1 をバルブハウジングから取り外 します。



- バルブをソケットから取り外します。
- 故障しているバルブを交換します。

新しいバルブに素手で触れないでください。バルブを取り付ける際は、乾いた清潔な布を使用してください。オイルやグリースなどの汚れがバルブに付着すると、バルブの熱放射が妨げられます。これが、過熱やバルブの寿命を短くする原因となります。◀

# ■ ライセンスプレートライ ・バルブ

- W5W / 12 V / 5 W



• バルブをソケットに押し込みま す。



ライセンスプレートライト 1 をバルブハウジングに押し込み ます。

# ヒューズ

#### ヒューズを取り外す

故障しているヒューズを使 用すると、火災が起きるお それがあります。

故障しているヒューズは新品に 交換してください。◀

イグニッションを OFF にしま す。


- 平坦で、固くしっかりとした路 面に、モーターサイクルを駐車 します。
- リヤシートを取り外す(IIII 52).



- ロックレバーを押し、ヒューズ ボックス 1 のカバーを取り外 します。
- メインフューズを交換するた め、リレーボックスのカバー2 を取り外します。
- ヒューズボックスから故障して いるヒューズを上方向へ引き抜 きます。

ヒューズが頻繁に故障する 場合は、BMW Motorrad に 点検を依頼してください。◀

#### ヒューズを取り付ける



故障したヒューズは、十分な容量のヒューズに交換します。

ヒューズ割当ておよび必要な電流の強さの一覧が「仕様 (諸元)」の章にあります。その数は図内のヒューズ番号と対応しています。◀

- ヒューズカバーを閉じます。
- » ロックがはまる音が聞こえま す。

リヤシートを取り付ける (m→ 52).

#### ジャンプスタート

電源ソケット用電気配線の 負荷容量は、他車のバッテ リーなどと接続してモーターサ イクルを始動させるようには設 計されていません。高電流によ り、ケーブルから火災が発生し たり、車両の電子機器が損傷す るおそれがあります。

モーターサイクルのジャンプス タートを行う際に、電源ソケッ トは使用しないでください。◀

エンジン作動時に、イグニッションシステムの通電部品に触れると、感電するおそれがあります。

エンジン作動時は、イグニッションシステムの部品に決して触れないでください。 ◀

↑ ジャンパーコードのターミ ナルクランプと車両間の接 続を誤ると、ショートが引き起こされるおそれがあります。 必ず、完全絶縁タイプのクラン プをつけたジャンパーコードを 使用してください。◀

・ジャンプスタートを 12 V より高い電圧で行うと、車両の電子機器が損傷するおそれがあります。

供給側車両のバッテリー電圧が、 12 V であることを確認してくだ さい。◀

- ジャンプスタートを行う際、 バッテリーを車両電装システム から外さないでください。
- フロントシートを取り外す (im→ 53).
- ジャンプスタートを行っている間、供給側バッテリー車両のエンジンを作動させておきます。
- ジャンパーコード (赤) の一方 の先端を、まず放電したバッテ リーのプラスターミナルに接続 します。その後、もう一方の

137

# メインテナンス

#### 先端を供給側バッテリーのプラ スターミナルに接続します。

- ジャンパーコード (黒) の一 方の先端を供給側バッテリーの マイナスターミナルに接続しま す。その後、もう一方の先端 を放電したバッテリーのマイナ スターミナルに接続します。
- 放電したバッテリー側の車両の エンジンを、通常の方法で始 動させます。正常に始動しな かった場合は、スターターと供 給側バッテリーの保護のため、 数分経ってから再始動させてく ださい。
- 接続を外す前に、両車両のエンジンをそのまま数分間作動させておいてください。
- ジャンパーコードは、まずマイナスターミナルから外し、その後プラスターミナルから外します。
- フロントシートを取り付ける (m→ 53).

#### バッテリー

## メインテナンスに関する注意

正しいメインテナンス、充電、 保管は、バッテリーの寿命を延 ばし、また、保証のための前提 条件となります。

バッテリーの寿命を延ばすために、以下のことに注意してください。

- バッテリーの表面を、清潔で乾いた状態に保つ
- バッテリーを開けない
- バッテリーに水を補充しないバッテリーの充電を行う場合
- バッテリーの充電を行う場合 - は、必ず、次ページ以降の注意 - 事項に従うこと
- バッテリーを逆さまにしない


↑ バッテリーを接続したままにしておくと、電装品(時計など)がバッテリーを放電してしまいます。これは、バッテリーの過放電の原因になります。この場合は、保証の対象になりません。

4 週間以上運転しない場合には、 バッテリーの接続を車両から外 してください。 ◀

BMW Motorrad では、ご使用のモーターサイクルの電子機器専用にトリクルチャージャーを開発しました。このチャージャーを使用すれば、車両を長期間使用しない場合でで充電しておしておくことができます。詳しい情報につきましては、BMW Motorrad ディーラーにお問合せください。

## バッテリーを車両から外す

- 平坦で、固くしっかりとした路面に、モーターサイクルを駐車します。
- フロントシートを取り外す (im→ 53).



取り外し順序を間違えると、ショートの危険性が高まります。 必ず作業手順を遵守してください。◀


- 先にマイナス配線 1 を取り外します。
- その後、プラス配線 2 を取り 外します。

- BMW Motorrad Race ABS OE 装備



バッテリーやターミナル 1 および 2 の位置がずれていないか、確認してください。

# バッテリーを車両に接続する



- まずバッテリープラス配線 2 を取り付けます。
- その後、バッテリーマイナス配線 1 を取り付けます。

X

テ

ナ

#### BMW Motorrad Race ABS OE 装備



- バッテリーやターミナル 1 お よび2の位置がずれていない か、確認してください。△
- フロントシートを取り付ける (**■** 53).

# バッテリーを充電する

- バッテリーを車両から外しま す。(🖦 137).
- 適切なチャージャーを使用し て、バッテリーを充電します。
- チャージャーの取扱説明書に 従ってください。

充電が終了したら、チャー ジャーのターミナルクランプを バッテリーターミナルから外し ます。

長期間車両を使用しない場 合は、バッテリーを定期的 に充雷する必要があります。そ の場合は、そのバッテリーの取 扱い規定に従ってください。ま た、再使用する前に必ずバッテ リーをフル充電してください。◀

バッテリーを車両に接続しま す。 ( 138).

#### バッテリーを取り外す

- バッテリーを車両から外しま す。 ( 137).
- バッテリーを持ち上げて取り外 します。スムーズに外せない 場合は、前後に動かすと外しや すくなります。

#### バッテリーを取り付ける

車両からバッテリーが長時 間外されていた場合、サー ビス表示の正常な機能を保証する ため、現在の日付をメーターパネ ルに λ 力する必要があります。 日付の調整に関しては、BMW Motorrad ディーラーにお問い合 わせください。◀

- バッテリーをバッテリー収納部 に設置します。プラスターミ ナルは谁行方向左側にきます。
- BMW Motorrad Race ABS OE 装備
- バッテリーを、プラスターミナ ルが准行方向で右側にくるよう に、バッテリー収納部にセット します。 <
- バッテリーを車両に接続しま す。(\*\*\*\*\* 138).
- 時計を調整する(■ 35).

# お手入れ

ケア用品	142
洗車	142
損傷しやすい車両部品のお手入れ	
	142
塗装のお手入れ	143
保護コーティング	144
長期保管	144
再使用	144

142

## ケア用品

BMW Motorrad は、ご使用になる洗剤やケア用品をBMW Motorrad ディーラーでお求めになることをお勧めします。 BMW CareProducts (BMW ケア製品)は、原料の点検確認および研究機関における製品のテストや試用点検が行われており、あなたの車両に使用されているマテリアルのお手入れと保護を最適に行います。

不適切なクリーナー / ケア 製品を使用すると、モー ターサイクルの部品が損傷する おそれがあります。

ニトロ希釈液、コールドクリーナー、ガソリンをはじめ、アルコールを含んだクリーナーを清掃に使用しないでください。◀

#### 洗車

BMW Motorrad は、ペイントに付着している昆虫や硬化した汚れなどを、洗車の前に BMW 専用クリーナーで柔らかくして洗い流しておくことをお勧めします。しみができるのを避けるため、強い直射日光にさらされた直後や日向での洗車は行わないでください。

特に冬季の間は、洗車をより頻 繁に行ってください。

路面に散布された塩を除去する ため、走行後は、直ちにモーター サイクルを冷水で洗車します。

Tーターサイクルを水洗いしたり、水たまりの中を通過したり、雨の日に走行したりすると、ブレーキディスクとブレーキパッドが水に濡れた状態になり、ブレーキの効きが遅くなるおそれがあります。

ブレーキディスクおよびブレー キパッドが乾くまでは、早めに ブレーキングしてください。◀ ⚠ 温水を使用すると塩の化学 反応が強まります。

散布された塩を除去するには、 必ず冷水を使用してください。◀

スチームクリーナーや高圧ジェッ トは使用しないでください。**◀** 

## 損傷しやすい車両部品の お手入れ

#### フェアリング部

フェアリング部は、水と BMW プラスチックケア製品を使用し て清掃してください。

プラスチック部品の清掃に 不適切なクリーナーを使用 すると、表面が損傷するおそれ があります。

プラスチック部品を清掃する際には、アルコールや溶剤、研磨

剤を含んだクリーナーは使用しないでください。

また、地面などに落ちたスポンジや、表面の硬いスポンジを使用した場合も、損傷を招くおそれがあります。◀

型化した汚れや昆虫などの付着は、湿らせた布などをかぶせて柔らかくしてください。

#### プラスチック製ヘッドライト ガラスとウインドシールド

汚れや昆虫を、柔らかいスポンジと水を大量に使用して除去してください。

がソリンや化学溶剤はウインドシールドの素材を損ないます。 ウインドシールドが曇り、見通せなくなります。

洗剤は使用しないでください。◀

#### クローム

クロームメッキ部分は、特に塩の作用を受けた際には、大量の水と BMW シャンプーで慎重に清掃してください。 さらに処置を施す場合には、クロームポリッシャーを使用してください。

#### ラジエター

ラジエターは、定期的に清掃してください。冷却が不十分なために起こるエンジンのオーバーヒートを避けるためです。 ガーデンホースなどを使い、低

い水圧で清掃してください。 ■ **▲** ■ ラジエターのフィンは、

↑ ラジエターのフィンは、簡単に曲がります。

ラジエターを清掃をする際には、 フィンを曲げないように注意し てください。 ◀

#### ラバー

ラバー部品の清掃には、水また は BMW ラバークリーナーを使 用してください。

シリコンスプレーやシリコンを 含んだケア製品を使用しないで ください。◀

#### 塗装のお手入れ

定期的に洗車を行うことにより、 塗装部分に長期間にわたって影響を与え、ペイントを損傷する 原因となる物質を除去すること ができます。特に、大気汚染が 激しい地域や、樹脂や花粉など が付着するような地域を走行し た場合などに効果的です。

特に侵食性の高い物質は、直ちに除去してください。ペイントの損傷や変色を引き起こすおそれがあります。 侵食性の高い物

質には、こぼれたフューエルやオイル、グリース、ブレーキ液、鳥のふんなどがあります。 この場合、BMW ポリッシャーや BMW ペイントクリーナーを使用してください。

ペイントの表面仕上げに付着している汚れは、洗車後に特に見えやすくなります。このような汚れは、クリーニング用ベンジンはたはアルコールを清潔な布や綿球などに含ませて、直ちに除去してください。BMW Motorrad は、タール系の汚れには、BMW タールリムーバーをご使用になることをお勧めします。その後、その箇所のペイントを保護コーティングなどで保護します。

#### 保護コーティング

BMW Motorrad は、ペイント保護コーティングのため、BMW ワックスやカルナバワックス、合成ワックスを含むコーティング剤を使用することをお勧めします。

ペイントに保護コーティングを 施すべきかどうか、最もよくわ かるのは、水滴が水玉にならな くなった場合です。

#### 長期保管

- 洗車します。
- バッテリーを取り外します。
- ブレーキレバー、クラッチレバー、メイン (センター) スタンド、サイドスタンドのピボットに、適切な潤滑剤を塗布します。
- 金属部品やクロームメッキ部品 に中性のグリース (ワセリン) を塗布します。
- モーターサイクルを、両ホイールに負荷がかからない状態にして、乾燥した場所に保管します。

モーターサイクルを長期保管する前に、エンジンオイルとオイルフィルターをBMW Motorrad ディーラーで交換してください。モーターサイクルを

長期保管する際や再使用する際に、定期点検や整備の時期が近づいている場合、BMW Motorrad ディーラーにサービスやインスペクションも同時に依頼してください。◀

#### 再使用

- 表面に塗布されている保護用 コーティングを取り除きます。
- 洗車します。
- 充電済みのバッテリーを取り付けます。
- 始動前に、チェックリストを確認します。

トラブルシューティング	146
ネジ止め部	147
エンジン	149
燃料	150
エンジンオイル	150
クラッチ	151
ギヤボックス	151
リヤホイールドライブ	152
サスペンション	152
ブレーキ	153
ホイールとタイヤ	153
電装システム	154
フレーム	156
寸法	156
舌兽	157

性能	 	 	 157

## 146

仕様

舒元

## トラブルシューティング

エンジンが始動しない / 始動しにくい

<b>尽</b> 囚	修理
サイドスタンド	サイドスタンドを格納します (┉▶ 57)。
ギヤが入っていて、クラッチを切っていない	ギヤをニュートラルに入れるか、クラッチを切り ます (➡ 58)。
イグニッションを ON にする前に、クラッチが操 作されている	イグニッションを ON にしてから、クラッチを操 作します。
燃料が入っていない	給油 (➡ 64).
バッテリーが空になっている	バッテリーを充電します。

かん I田

<b>イノエの</b> 即		
フロントホイール	数值	有効
ブッシュ内アクスルシャフト		
M24 x 1.5	50 Nm	
アクスルホルダー内クランピングボ ルト		
M8 x 35	19 Nm	
ラジアルブレーキキャリパーとアク スルホルダー		
M10 x 65	38 Nm	
リヤホイール	数值	有効
ドライブチェーンテンションボルト のロックナット		
M8	19 Nm	
スイングアーム内リヤホイールアク スルシャフト		
M24 x 1.5 メカニズム部分ボルト固定剤	100 Nm	

11

147

様

諸元

リヤホイール	数値	有効
アダプターとリヤスイングアーム		
M8 x 30	20 Nm	
クランピングボルトとアッパースプ リングリテーナー		
M5 x 25	3 Nm	
サスペンションストラットとメイン フレーム		
M10 x 65	56 Nm	
ミラー	数值	有効
ミラーとフロントキャリア		
M6, ナットを交換する メカニズム部分ボルト固定剤	8 Nm	

エンジン型式	横置き、前傾角 32°、水冷直列 4 気筒 4 ストローク、DOHC およびロッカーアーム制御、1 気筒あたり 4 バルブ、ウェットサンプ潤滑方式、電子制御燃料噴射、一体型 6 速ギヤボックス
排気量	999 cm <sup>3</sup>
シリンダーボア	80 mm
ピストンストローク	49.7 mm
圧縮比	13 1
最高出力	
- 低出力仕様 79 kW OE 装備	79 kW, エンジン回転数: 8750 min <sup>-1</sup>
	115 kW, エンジン回転数: 10000 min <sup>-1</sup>
最大トルク	
- 低出力仕様 79 kW OE 装備	89 Nm, エンジン回転数: 8500 min-1
	110 Nm, エンジン回転数: 10000 min <sup>-1</sup>
最高回転数	max 14200 min <sup>-1</sup>
	1250 min <sup>-1</sup> , エンジン作動温度時

エンジン

推奨フューエルグレード 無鉛プレミアムガソリン (ハイオク) 95 ROZ/RON 89 AKI 約 17.5 I フューエル容量 フューエルリザーブ容量 約41

BMW が推奨する BP の燃料 👛



#### エンジンオイル

エンジンオイル容量	3.5 l, フィルター交換時
BMW Motorrad が推奨する製品および一般的に許容	
Castrol Power 1 Racing SAE 5W-40, API SL / JASO MA2	≥-20 °C
SAE 5W-40, API SJ / JASO MA2	≥-20 °C
SAE 10W-40, API SJ / JASO MA2	≥-20 °C
エンジンオイル補充量	max 0.8 I, MIN と MAX マーク間の差

BMW recommends (= Castrol

	クラッチの仕様
:	ギヤボックス

ギヤボックスの仕様	常時噛み合い式 6 速トランスミッションをエンジンブロックに内蔵
ギヤ比	1.652 (76 46 丁),一次減速比 2.647 (45 17 丁),1速 2.091 (46 22 丁),2速 1.727 (38 22 丁),3速 1.500 (36 24 丁),4速 1.360 (34 25 丁),5速 1.261 (29 23 丁),6速

湿式多板クラッチ、アンチホッピング

. . .

仕様

瓦

## リヤホイールドライブ

リヤホイールドライブタイプ	チェーンドライブ
リヤサスペンション型式	ダブルアーム式アルミニウムキャストスイング アーム
リヤホイールドライブ歯数 (ドライブスプロケット / ドリブンスプロケット)	17 / 44
ファイナルドライブ	2.588

## サスペンション

### フロントホイール

フロントサスペンション型式	倒立テレスコピックフォーク
スプリングトラベル (フロント)	120 mm, ホイールで
リヤホイール	
リヤサスペンション型式	ダブルアーム式アルミニウムキャストスイング アーム
リヤホイールドライブタイプ	チェーンドライブ
スプリングトラベル (リヤ)	130 mm, ホイールで

フロントブレーキ型式	ラジアルマウント 4 ピストン固定キャリパーを 搭載した油圧式ラジアルタイプダブルディスクブ レーキ。ブレーキディスクはフローティングマウ ント。
フロントブレーキパッドの素材	焼結合金
リヤブレーキ型式	1 ピストンフローティングキャリパーを装着した 油圧式ディスクブレーキ。 ブレーキディスクは固 定式。
リヤブレーキパッドの素材	有機素材

## ホイールとタイヤ

最新の承認タイヤ一覧につきましては、BMW Motorrad ディーラーにお問い合わせください。
アルミキャスト、MT H2
3.50" x 17"
120 / 70 ZR 17

諸元

リヤホイールリヤホイールの仕様アルミキャスト、MT H2リヤホイールリムサイズ6.0" x 17"リヤタイヤサイズ190 / 55 ZR 17タイヤ充填圧タイヤ充填圧 (フロント)タイヤ充填圧 (リヤ)2.5 bar, タイヤ冷間時

### 電装システム

ヒューズ	
ヒューズ 1 の定格電流 (メーターパネル)	7.5 A
ヒューズ 2 の定格電流 (遮断リレー、診断コネクター)	4 A
ヒューズ 3 の定格電流 (ファン)	7.5 A
ヒューズ 4 の定格電流 (ロービーム、ロード シェーディングリレー)	7.5 A
ヒューズ 5 の定格電流 (ハイビーム)	7.5 A

ヒューズ 6 の定格電流 (ホーン)	7.5 A	11
ヒューズ 7 の定格電流 (イグニッションスイッチ)	4 A	455
ヒューズ 8 の定格電流 (センサーグループ)	4 A	155
メインフューズ	40 A	
バッテリー		_
バッテリー型式	AGM (Absorbent Glass Mat) バッテリー	仕
バッテリー電圧	12 V	様
バッテリー容量	10 Ah	<b>1</b>
- 盗難警報装置 (DWA) OE 装備	12 Ah	話元
スパークプラグ		- 46
スパークプラグのメーカーおよび名称	NGK LMAR9D-J	
スパークプラグの電極ギャップ	0.8 mm	_
バルブ		_
ハイビーム用バルブ	H7 / 12 V / 55 W	_
ロービームのバルブ	H7 / 12 V / 55 W	_
ポジションライト/パーキングライトバルブ	W5W / 12 V / 5 W	_
テールライト / ブレーキライトバルブ	LED / 12 V	_
		_

テールライトの故障 LED の最大数	1
フロントウインカー用バルブ	RY10W / 12 V / 10 W
リヤウインカー用バルブ	RY10W / 12 V / 10 W
ライセンスプレートライトバルブ	W5W / 12 V / 5 W
7122770 1711700	VV3VV / 12 V / 3 VV

## フレーム

型式プレートの位置       ステアリングヘッド右側         フレーム番号の位置       ステアリングヘッド右側	フレーム型式	軽合金リヤフレームをボルト留めした、軽合金鋳 造溶接構造
ステアリングへッド右側	型式プレートの位置	ステアリングヘッド右側
		ステアリングヘッド右側

## 寸法

全長	2056 mm
全高	1138 mm, 空車時、 ハイウインドシールド含む
全幅	826 mm, ミラー含む
フロントシート高さ	820 mm, ライダー非乗車時
	1810 mm, ライダー非乗車時

## 重量

最高速度

車両重量	203 kg, DIN 空車時、走行可能状態、燃料満載時の 90 %、オプション非装備
許容総重量	405 kg
最大積載荷重	202 kg
性能	

>200 km/h

仕様 (諸元

リサイクリング	160
BMW Motorrad サービス	161
BMW Motorrad サービスクオリティ	161
BMW Motorrad サービスネット ワーク	162
メインテナンス作業	162
点検記録	164
—般整備記録	160

サービス

#### リサイクリング

#### 二輪車を廃棄する場合は?

最寄りの「廃棄二輪車取扱店」 の BMW Motorrad ディーラーに ご相談ください。

廃棄二輪車取扱店とは(社)全国 軽自動車協会連合会の登録販売 店で、広域廃棄物処理指定業指定 店として登録されている廃棄二 輪車取扱店です。廃棄二輪車を 適正処理するための窓口であり、 店頭に「廃棄二輪車取扱店の証」 が表示されています。




廃棄二輪車取扱店の証

#### リサイクル料金と二輪車リサ イクルマーク

リサイクル料金は廃棄二輪車を 適正な処理を行い、再資源化す る費用です。

リサイクルマーク(3 cm×3 cm)が車体(シートの下)に助けされている BMW Motorradは、リサイクル費用がメーカー希望小売価格に含まれておりますので、再資源化に必要なリサイクル料金はいただきません。ただし、運搬および収集費用は含まれておりませんので、お客葉一輪車取扱店、および

指定引取所迄の運搬および収集 費用はお客様負担となります。 尚、運搬および収集費用は、依頼する廃棄二輪車取扱店にお問い合わせください。 また、お客様の都合で二輪車リサイクルシステムを活用されない場合に於いても、リサイクル料金は返還いたしません。



シート下のフレーム等に貼付しています。

#### 二輪車リサイクルマークの取 扨い

二輪車を廃棄する際は、二輪車 リサイクルマークが必要となり ます。

リサイクルマークは車体から剥 がさないでください。尚、紛失、 破損による再発行、部品販売の 取扱いはございません。

リサイクルマークの剥がれ等に より、リサイクルマーク付車両か 否か不明の場合は、(財) 自動車 リサイクル促進センターのホー ムページおよび二輪車リサイク ルコールセンターでご確認くだ さい。

#### 廃棄二輪車に関するお問合せ について

廃棄二輪車に関するお問い合わ せは、最寄りの「廃棄二輪車取 扱店」の BMW Motorrad ディー ラーまたは下記の二輪車コールセ ンターまでお問合せください。

#### (財) 自動車リサイクル促進セン ター内

- 二輪車リサイクルコールセン **4**—
- 雷話番号 03 3598 8075
- 受付時間 9 時 30 分~ 17 時 00分(十日祝日、年末年始等 を除く)
- ホームページ http:// www.jarc.or.jp/

### BMW Motorrad サービス

常に進歩し続ける技術には、専用 のメインテナンスおよび修理方法 で対応することが不可欠です。

が発生します。

■ 適切でないメインテナン ■ スや修理作業がなされた場 合、損傷や安全にかかわる危険

BMW Motorrad は、モーター サイクルに関する作業はBMW Motorrad ディーラーに依頼する ことをお勧めします。 ◀

BMW サービスの内容につきま しては、BMW Motorrad ディー ラーにおたずねください。 実施すべきメインテナンスおよ び修理作業については、本書の 「サービス」の章でご確認くださ

BMW Motorrad ディーラーには 常に最新の技術情報が提供され ており、必要な技術的ノウハ ウが蓄積されています。BMW Motorrad は、ご愛用のモーター サイクルに関するどのような事 柄でも、BMW Motorrad ディー ラーに相談なさることをお勧め いたします。

#### BMW Motorrad サービス クオリティ

BMW Motorrad がご提供するも のは良質の製品や高い信頼性のみ に留まりません。サービスのク オリティも、際立っています。 あなたの BMW モーターサイク ルが最適な状態にあるかどうか確 認するため、BMW Motorrad は、

BMW Motorrad ディーラーで規定の定期点検を実施することをお勧めします。また、保証期間が満了した後で修理や点検を依頼される場合にも、それまで定期的に整備されていたことが必要条件になります。

### BMW Motorrad サービス ネットワーク

BMW Motorrad の広範囲にわたるサービスネットワークは、世界100ヶ国以上でお客様とモーターサイクルへのサービスを提供しています。ドイツ国内のみにおいても、約200のBMW Motorradディーラーでしっかりとした対応を受けられます。

世界のディーラーネットワークに関する情報はすべて、冊子「Service Contact Europe」または「Service Contact Africa, America, Asia, Australia, Oceania」 にあります。

## メインテナンス作業

#### BMW 納車前点検 (PDI)

BMW 納車前点検 (PDI) は、 納車前に BMW Motorrad ディー ラーによって実施されます。

#### BMW 初回点検

500 km~ 1200 km の間に必ず BMW 初回点検を行ってくださ い。

#### BMW サービス

BMW サービスは 1 年に 1 度 実施されます。サービス項目 は車両使用年数および走行距離 数に応じて異なります。BMW Motorrad ディーラーがお客様に サービスの実施を確認し、次回 のサービス時期を登録します。 1年間にかなりの距離を走行する 車両に関しては、場合によっては 登録されている時期以前にサー ビスを実施する必要があります。 この場合、該当する最長走行距 離が一般整備記録に追記されま す。次回のサービス時期の前に この走行距離に達した場合は、 予定を早めてサービスを実施す る必要があります。

マルチファンクションディスプレイのサービス表示により、約 1ヶ月後の登録日または 1000 km の登録距離になる前に、次のサービスの時期が近づいていることが示されます。 指定されているサービスインターバルは、一般道路走行用に適用されるものです。 サーキット走行の場合には、イン

ターバルを負荷に適切に合わせ

る必要があります。

## 点検記録

BMW 納車前点検 (PDI)

実施済 日付\_\_\_\_\_\_

スタンプ、署名

BMW 初回点検

実施済

日付\_\_\_\_\_

距離 (km) \_\_\_\_\_

<u>次回サービス</u> 期限

\_\_\_\_\_\_

日付\_\_\_\_\_

または、早めの実施が必要 な場合

距離 (km) \_\_\_\_\_

BMW サービス 実施済
日付
距離 (km)
<u>次回サービス</u> 期限
日付 または、早めの実施が必要 な場合
距離 (km)
スタンプ. 署名

BMW サービス 実施済
日付
距離 (km)
<u>次回サービス</u> 期限
日付 または、早めの実施が必要 な場合
距離 (km)
スタンプ、署名

## BMW サービス 実施済 日付\_\_\_\_\_ 距離 (km) \_\_\_\_\_ 次回サービス 期限 日付\_\_\_\_\_ または、早めの実施が必要 な場合 距離 (km) \_\_\_\_\_

BMW サービス	BMW サービス
実施済	実施済
日付	日付
距離 (km)	距離 (km)
<u>次回サービス</u> 期限	<u>次回サービス</u> 期限
日付 または、早めの実施が必要 な場合	日付 または、早めの実施が必要 な場合
距離 (km)	距離 (km)
 スタンプ、署名	

## BMW サービス 実施済 日付\_\_\_\_\_ 距離 (km) \_\_\_\_\_ 次回サービス 期限 日付\_\_\_\_\_ または、早めの実施が必要 な場合 距離 (km) \_\_\_\_\_

## BMW サービス 実施済 日付\_\_\_\_\_ 距離 (km) \_\_\_\_\_ 次回サービス 期限 日付\_\_\_\_\_ または、早めの実施が必要 な場合 距離 (km) \_\_\_\_\_ スタンプ、署名

<b>BMW サービス</b> 実施済
日付
距離 (km)
<u>次回サービス</u> 期限
日付 または、早めの実施が必要 な場合
距離 (km)
 スタンプ、署名

## BMW サービス 実施済 日付\_\_\_\_\_ 距離 (km) \_\_\_\_\_ 次回サービス 期限 日付\_\_\_\_\_ または、早めの実施が必要 な場合 距離 (km) \_\_\_\_\_

BMW サービス 実施済	BMW サ- 実施済
日付	日付
距離 (km)	距離 (km)
<u>次回サービス</u> 期限	<u>次回サービ</u> 期限
日付または、早めの実施が必要な場合	日付 <u></u> または、早 な場合
距離 (km)	距離 (km)
スタンプ、署名	スタンプ、

<sup>/</sup> BMW サービス <sub>実施済</sub>
日付
距離 (km)
<u>次回サービス</u> 期限
日付 または、早めの実施が必要 な場合
距離 (km)
スタンプ、署名

# BMW サービス 実施済 日付\_\_\_\_\_ 距離 (km) \_\_\_\_\_ 次回サービス 期限 日付\_\_\_\_\_ または、早めの実施が必要 な場合 距離 (km) \_\_\_\_\_

### 一般整備記録

この表は、メインテナンスおよび修理作業、アクセサリーの取り付け、特別キャンペーンの実施についての証明となります。

実施作業	距離 (km)	日付

サービス

実施作業	距離 (km)	日付

ABS 技術情報, 96 警告表示, 26 自己診断,59 操作する,40 操作部, 14

#### D DTC 技術情報, 99 警告表示, 28 自己診断,60 操作する.41 操作部, 14

#### Р Pre-Ride-Check (走行前点 検).58

#### R Rider's Manual 収納場所, 16

安全に関する注意事項 一般事項, 56 ブレーキ. 63 1.)

### イグニッション OFF にする, 34 ON にする, 34 イグニッションキルスイッチ, 15, エンジンオイル abi - ベッ・ナ 39 インジケーター / 警告灯. 17 全体図. 20

#### ウインカー インジケーター / 警告灯, 20 操作する,38 操作部, 14 脱着する,90

エンジンマネジメントシステム 警告表示, 24 始動. 57 仕様 (諸元), 149 走行モード, 15 操作部, 15 充填レベルを点検する, 105 仕様 (諸元), 150 注入口. 13 フルードレベル表示, 11

補充する. 106 エンジン回転数表示, 17 エンジン始動ロック,35 警告表示, 24

オドメーターとトリップメー ター, 20 操作する,36 操作部, 14

## 型式プレート, 13

き キー, 34 記号と意味, 6 ギヤインジケーター, 20 ギヤチェンジ シフトアシスト, 62 シフトポイント用フラッシュ, 61 ギヤボックス 始動時, 58 仕様 (諸元), 151 給油. 64

<

クーラント 警告表示、24 充填レベルを点検する、111 フルードレベル表示、13 補充する、111 クラッチ 機能を点検する、113 仕様(諸元)、151 調整する、113 点検する、113 け 警告灯, 17 警告表示, 21 ABS 装備, 26 DTC 付き, 28 DWA 装備, 30 転倒検知センサー付き, 26 表示, 21 警告表示一覧, 22, 27, 29, 31

₹

サービス, 161 サービス表示, 20 サイドスタンド 始動時, 57 サスペンション 仕様 (諸元), 152

し

シートロック, 11 始動, 57 シフト表示, 17 ジャンプスタート, 136 重量 仕様 (諸元), 157

積載荷重一覧, 11

仕様 (諸元) エンジン, 149 エンジンオイル, 150 規格.7 ギヤボックス, 151 クラッチ, 151 サスペンション, 152 重量. 157 スパークプラグ. 155 寸法, 156 雷装システム, 154 燃料, 150 バッテリー, 155 バルブ, 155 ヒューズ, 154 ブレーキ, 153 フレーム, 156 ホイールとタイヤ, 153 リヤホイールドライブ, 152 ショックアブソーバー 調整エレメント(フロン 卜),11

調整エレメント (リヤ), 11, 13

調整する,48

ステアリングロック ロックする,34 スパークプラグ, 155 スピードメーター, 20 スプリングプリロード 調整エレメント(フロン 卜),11 調整エレメント (リヤ),11 調整する.46 寸法 仕様 (諸元), 156 せ 全体図 左側ハンドルのスイッチ, 14 左側面図,11 ヘッドライト, 18 マルチファンクションディスプ レイ,20 右側ハンドルのスイッチ, 15

右側面図, 13

メーターパネル, 17

### 走行可能距離 (リザーブレベ 長期保管, 144 ル).37 走行モード 技術情報, 94 調整する,42 表示, 20 装備.7 た タイヤ 充填圧表, 11 充填圧を点検する,51 仕様 (諸元), 153 推奨, 117 トレッドの溝の深さを点検す る. 114 慣らし走行,61 5

#### チェーン グリースを塗布する, 115 張り具合を調整する, 116 張り具合を点検する, 115 摩耗状態を点検する, 117 チェックリスト,57

駐車,64

ツールキット 収納場所, 16 内容, 104

点検記録, 164 電子式イモビライザー (EWS) 警告表示, 24 雷装システム 仕様 (諸元), 154 転倒検知センサー 警告表示, 26

**盗難警報装置** インジケーター / 警告灯. 17 警告表示,30 時計, 20 調整する,35 トラブルシューティング, 146 トルク, 147

慣らし走行,60

I

ね

荷物

項. 102

ニュートラル

燃料 給油する,64 仕様 (諸元), 150 燃料残量警告表示, 24 は パーキング,64 パーキングライト,38 ハイビーム ON にする, 38 インジケーター / 警告灯, 20 ハザードランプ 操作する,39 操作部, 14

積載および固定に関する注意事

インジケーター / 警告灯. 20

バッテリー 充電する, 139 収納場所, 16 仕様 (諸元), 155 取り付ける, 139 取り外す. 139 バルブ 一般的な情報, 127 ウインカーバルブを交換す る. 132 仕様 (諸元), 155 テールライトを交換する, 134 ハイビームバルブを交換す る. 128 バルブ故障警告表示, 25 ヘッドライト全体図, 18 ポジション / パーキングライト バルブを交換する, 129, 131 ロービームバルブを交換す る. 128 搬送 固定する,65 ハンドルバーフィッティング

左側面, 14 右側面, 15 ヒューズ, 154 交換する. 135 車両における位置、16 仕様 (諸元), 154 表示 警告表示, 21 警告表示も参照してくださ い. 20 標準表示, 20 フェアリング 脱着する, 112 ブレーキ 安全に関する注意事項,63 機能を点検する, 107 仕様 (諸元), 153 ブレーキレバーを調整する,45 ブレーキパッド 慣らし走行,61 フロントを点検する, 107 リヤを点検する, 108

ブレーキフルード フロント充填レベルを点検する, 109 フロントリザーバータンク, 13 リヤ充填レベルを点検する, 110 リヤリザーバータンク, 13 フレーム 仕様 (諸元), 156 フレーム番号, 13 フロントホイールスタンド 取り付ける, 125

#### ^

ヘッドライト 全体図, 18 ヘルメットホルダー, 16, 53

#### ほ

ホイール

サイズ変更, 117 仕様 (諸元) , 153 フロントホイールを取り付け る, 119 フロントホイールを取り外 す, 118 ホイールリムを点検する, 115 リヤホイールを取り付け る, 123 リヤホイールを取り外す, 121 ホーン, 14 本書の記述について, 7

## **ま** マルチファンクションディスプ

レイ, 17 INFO モードを操作する, 74 LAPTIMER モードを操作する, 70 SETUP モードを操作する, 79 全体図, 20 表示モードを選択する, 68 レーシングスポーツ機能, 14

#### B

ミラー 脱着する, 86 調整する, 45

#### メインテナンス 一般的な情報, 104 メインテナンススケジュー ル. 162

メーターパネル 周囲輝度センサー, 17 全体図, 17

#### #

モーターサイクル 再使用する, 144 長期保管, 144

#### b

ライセンスプレートベース 脱着する, 87 ライト 操作部, 14 パーキングライト, 38 ハイビーム, 14 ハイビームを ON にする, 38 パッシングライト, 14, 38 ポジション / パーキングライト を ON にする, 37

リザーブ容量 警告表示, 24 リサイクリング, 160 リヤホイールスタンド 取り付ける, 126 リヤホイールドライブ

仕様 (諸元), 152

ご購入いただきましたモーターサ イクルの装備、アクセサリー、什 様は、本書の説明や図と異なる場 合があります。これらについて のクレームはご容赦ください。

本書に記載されている寸法、重 量、燃費、性能などのデータに

は、一般に認められている許容 誤差が含まれています。 デザイン、装備、アクセサリーな どは、製品を改良するために予 告なく変更することがあります。

るクレームはご容赦ください。 © 2010 BMW Motorrad 本書はその全部について、たとえ 一部であっても、BMW Motorrad.

印刷の誤りや誤字、脱字に起因す

After Sales から書式による承諾 を得た場合を除き、転載や複製 することは禁じられています。 Printed in Germany.

#### 燃料補給用データ

燃料		_
推奨フューエルグレード	無鉛プレミアムガソリン (ハイオク) 95 ROZ/RON 89 AKI	
フューエル容量	約 17.5 l	
フューエルリザーブ容量	約 4	_
タイヤ充填圧		
タイヤ充填圧 (フロント)	2.5 bar, タイヤ冷間時	
タイヤ充填圧 (リヤ)	2.9 bar, タイヤ冷間時	



P/No.: 01 49 8 522 223 07.2010, 4th edition

